

MAX[®]


お客様用

取扱説明書

保証書付

24時間換気機能付 浴室暖房・換気・乾燥機

品番

BS-141H

お買い上げいただいた商品の品番は、
リモコンの右下にも表示されています。

ご使用前に

どうして24時間換気?	1
こんなことができます	2
安全上のご注意 (必ずお守りください) ...	3,4
知っておいていただきたいこと	5
確認していただきたいこと	5
本体の説明	6
リモコンの説明	6
各運転の空気の流れ	7

使用方法

初めて電源を入れたとき	8
24時間換気を使う(24時間換気の設定と解除)...	8
浴室を暖める(暖房).....	9
換気をする(換気).....	10
浴室を乾燥させる(ブロー換気).....	11
衣類を乾かす(乾燥).....	12
上手な衣類乾燥のしかた	13
洗濯物の乾燥範囲	13
衣類乾燥時間のめやす	14
入浴中の蒸し暑さをやわらげる(涼風)	15
電気代のめやす	15

お手入れ

お手入れのしかた(1ヶ月に1回)	16
------------------------	----

こんなときは

故障かな?と思われたら	17
リセット操作について	18
アフターサービス	18
仕様	18
保証書	19



このたびは浴室暖房・換気・乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。

- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。
- 保証書は、記載してあるお買い上げ日・販売店・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。


どうして24時間換気？

ご使用前に

住まいの高気密化、
窓を開けない生活スタイル



換気設備不足



有害化学物質の発散




シックハウス症候群の増加



シックハウス症候群の軽減を目的に、法律の改正で、平成15年7月1日より原則として居室を有する全ての建築物に、24時間機械換気設備の設置が義務づけられました。

そこで…

低風量24時間常時換気機能により



快適な健康生活

※住宅により本機の24時間換気機能を建築基準法が定める全般換気(計画換気)として利用しない場合もあります。

こんなことができます


暖房

冬場も健康入浴



換気

浴室の湿気を排出




乾燥

我が家はいつも洗濯日和



涼風

ほてった体に心地よい



ご使用前に

換気について

換気について、わからないことがありましたら下記にお問い合わせください。

建基法 + **換気** がわかる **マックス換気支援センター**

月～金曜日(祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く)午前9:00～午後6:00



☎ **0120-228-481** までお気軽に

安全上のご注意（必ずお守りください）






ご使用前に

- ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

▼ 表示の意味は次のとおりになっています。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

▼ 図記号の意味は次のとおりになっています。

 「禁止」	 「必ず行うこと」
 「分解禁止」	 「D種接地工事によるアース線を必ず接続すること」
 「接触禁止」	

警告



内釜式風呂を設置した浴室では使用しない

使用禁止

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります。



本体各部やリモコンに直接水やお湯、アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、浴室用洗剤、カビ取り剤等をかけない

水かけ禁止

故障や感電することがあります。



運転中に機器から異常音や異臭が感じられたら、使用を中止し分電盤のブレーカーを切る

使用禁止

異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になることがあります。※原因がわからない場合は、フリーダイヤル 0120-011-408 までご連絡ください。



取付工事並びに電気工事は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼する

取付注意

取り付けが不完全な場合は、感電や機器の落下によりけが、火災の原因になります。



改造は行わないでください。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理は行わない

分解・修理禁止

火災・感電・けがの原因となります。修理はフリーダイヤル0120-011-408 までご連絡ください。



交流100V以外では使用しない

使用禁止

火災・感電の原因となります。



アースをD種接地工事に基づいて確実に取り付け、専用の漏電遮断器が設置されているか確認する

使用禁止

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。※アースや漏電遮断器を取り付ける電気工事は販売店にご相談ください。



ガス漏れに気付いたときは、リモコン・スイッチの操作をしない

使用禁止

爆発や引火の原因になります。窓がある場合は窓を開けて換気してください。



ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない

乾燥禁止

油の酸化熱による自然発火や、引火する恐れがあります。



乾燥・暖房時には、浴室にあるスプレー缶を浴室の外へ出す

取付注意

熱でスプレー缶が破裂する恐れがあります。

⚠️ 注意



本体が浴室の天井に堅固に取り付けられていることを確認する

取付注意 落下によりけがをすることがあります。



乾燥運転や暖房運転中や停止直後は、ランドリーパイプには触れないやけどの恐れがあります。

接触禁止



リモコンが浴室の外に取り付けられていることを確認する

取付注意 感電及び故障の恐れがあります。



フロントパネルには、洗濯物などを直接かけない

ふさぐこと禁止 感電、故障やけがの原因になります。



お手入れは分電盤のブレーカーを切ってから行う(ぬれた手で入/切しない)

ブレーカーを切る 感電の恐れがあります。



長時間、温風や涼風を身体にあてない。

使用禁止

脱水状態や体調悪化になる恐れがあります。乳幼児、お年寄り、病人など自分の意志で身体を動かさない方、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、深酒された方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげてください。



お手入れの際、フィルターや部品などの取り付けは、確実に

取付注意 落下によりけがをすることがあります。



フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)必ず行う

取付注意

フィルターが目詰まりしますと、運転効率の低下や故障の原因となります。



乾燥運転や暖房運転中や停止直後はフロントパネルや本体内部には触れない

接触禁止 やけどの恐れがあります。



フロントパネルをはずしてファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れない

接触禁止 感電、けが、やけどの恐れがあります。



雷が発生しているときは、すぐに使用を中止し分電盤のブレーカーを切る

ブレーカーを切る

故障の原因になります。
※雷が遠ざかったことを確認してから分電盤のブレーカーを入れてください。



フィルターをはずしたまま運転をしない

使用禁止 火災や故障の原因になります。



一般家庭用以外の目的に使用しない

使用禁止

この商品は、浴室の暖房・換気・乾燥用です。業務用として使用しないでください。寿命が著しく短くなります。また、食品・動植物・精密機器・美術品等の乾燥に使用しないでください。商品の品質が低下する恐れがあります。



天井取付部などが痛んでいないか、定期的に確認する

取付確認 取付部などが痛んでいると、感電や機器の落下により、けが、火災の原因になります。



本体やランドリーパイプにぶら下がったり、異常に重いものを干さない

禁止 けがや故障の原因になります。



お手入れは機械が確実に停止してから行う。すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行う(すべりやすいスリッパなどをはいた状態での作業や、不安定な台での作業、浴槽の縁や風呂のふたの上での作業は危険なので、行わない)

注意

けがをすることがあります。



長時間使用しない場合は、分電盤のブレーカーを切る

使用禁止 漏電や火災の恐れがあります。

知っておいていただきたいこと

結露水について

冬場など寒い時期の入浴中に換気をすると、結露により本体から水滴が落ちる場合があります。故障ではありません。



落下する水滴が気になる場合、入浴前に乾燥または暖房運転をご使用ください。また、入浴中は24時間換気を一時停止してください。結露水の発生をある程度低減することができます。




入浴剤の使用について

入浴剤を使用したとき、入浴剤の色素がパネル表面やフィルターに付着する場合があります、色(変色する場合もあります)の付いた結露水が落下することがあります。故障ではありません。



入浴剤がパネルやフィルターに付着した場合はぬれた布でよくふき取り、フィルターに付着した場合は軽く洗ってください。




暖房効果について

浴室の種類、大きさ、季節により暖房効果は異なります。寒い時期は暖まりにくくなります。故障ではありません。



浴室が冷えきっているときは、入浴される約30~1時間前からあらかじめ暖房してください。



浴室乾燥について

浴室内に溜まった水滴(結露水)は一部乾きにくい場所もあります。故障ではありません。

きしみ音について

フロントパネルが温度変化して膨張し、相手部品とこすれ発生する音です。故障ではありません。

運転について

乾燥、暖房運転終了後、ファンが約10秒間まわり停止します。ヒーター部冷却のための運転ですので、故障ではありません。


ヒーター入切音について

乾燥、暖房運転時には、浴室が暖まると、ヒーターの入り切り動作を行い、動作音がしますが故障ではありません。


確認していただきたいこと

製品が正しく取り付けられているかを確認します。以下項目について確認してください。

- 点検口、空気取入口(ガラリ)は設けられていますか。
- 吹出し口がランドリーパイプ側に向いていますか。
- 本体が高温(照明器具等の近く)になる場所に取り付けられていませんか。
- リモコンが浴室の外に取り付けられていますか。
- フロントパネルにねじ穴カバー4個が取り付けられていますか。



ねじ穴カバー



点検口

高温部(照明器具)

洗面所

リモコン

ランドリーパイプ


浴室

空気取入口(ガラリ)

上記項目について不具合がひとつでもあった場合は、お買い上げの販売店またはお取付けの工事店へご相談ください。

本体の説明

本体は浴室の天井に取り付けられています。
また、細かい部分のデザインは異なる場合があります。



ご使用前に

リモコンの説明

リモコンは洗面所の壁に取り付けられています。

リセットボタン

異常時やすべての設定をリセットするときに使用します。


運転ボタン

時間設定ランプ

運転しているモードの残り時間を表示します。

注意シール

運転に関する注意事項と品番が記載されています。



リモコンを操作するときは、目的に合わせて正確にボタンを押し、ランプの点灯を確認してください。

番号	ボタン	はたらき	参照頁	番号	ボタン	はたらき	参照頁
1		24時間換気の運転、停止、一時停止を設定 押す毎に24時間換気ランプが点灯⇔点滅します。	P8	4		衣類を乾かす 押す毎に「標準」⇔「静音」モードが切り替わります。	P12 P13 P14
2		浴室を暖める 押す毎に「強」⇔「弱」モードが切り替わります。	P9	5		入浴中の蒸し暑さをやわらげる 押す毎に「強」⇔「弱」モードが切り替わります。	P15
3		浴室を換気する 押す毎に「標準」⇔「ブロー」モードが切り替わります。	P10 P11	6		各運転(24時間換気以外)を停止	-
				7		各運転(24時間換気以外)の運転時間を設定	-

各運転の空気の流れ

矢印は風の流れを示します。

⇨ は風(室温)


➡ は温風

ご使用前に

24時間換気

浴室内空気を24時間低风量排出します。


P8



ブロー換気

浴室内空気の循環と排出を同時に行います。


P11



暖房

浴室内空気を暖めます。


P9



乾燥

浴室内空気を暖め、湿気を排出します。


P12



換気

浴室内空気を排出します。


P10



涼風

浴室内空気の循環と低风量排出を同時に行います。


P15



初めて電源を入れたとき

- ①分電盤内の浴室暖房・換気・乾燥機用のブレーカーを入れると、すべての運転ランプ(24時間換気ランプ以外)が点滅します。
- ②24時間換気ボタンを押してください。
運転ランプのすべてが消灯し、24時間換気ランプが点灯して24時間換気運転を開始します。

※本製品の「24時間換気」は換気を連続して行います。24時間換気は住宅の全般換気の為に必要ですので、すぐに運転を開始し、メンテナンス以外では停止させないでください。また、全般換気をスムーズに行う為に、浴室ドアの空気取入口、居室や台所に設置されている外気取入口(給気口)を開いてください。



運転ランプがすべて点滅するけど、故障じゃないんだね。すぐに24時間換気をはじめなきゃ!



メモ

- ◆住宅により本機の24時間換気機能を建築基準法が定める全般換気(計画換気)として利用しない場合もあります。

24時間換気を使う(24時間換気の設定と解除)

本製品は「24時間換気」を常時使用する設定となっています。「24時間換気」は止めることができますが、住宅の全般換気の為に必要ですので、メンテナンス以外では停止させないでください。

24時間換気を運転する

- リモコンの ボタンを押し、
24時間換気ランプを 点灯させる。
24時間換気が設定され、24時間換気運転を開始します。

24時間換気を停止させる

- リモコンの ボタンを3秒以上押し、
24時間換気ランプを 消灯させる。
24時間換気が解除され、24時間換気運転が止まります。

24時間換気を一時停止する

- リモコンの ボタンを押し、
24時間換気ランプを 点滅させる。
24時間換気運転が一時的に止まります。



アドバイス

- ◆24時間換気運転中は建物全体の換気をスムーズに行なうため、浴室ドアの空気取入口(ガラリ)及び居室の外気取入口(給気口)等を開けてください。空気取入口がない場合は、ドアを少し開けてください。
- ◆浴室ドアの空気取入口、及び居室や台所の外気取入口(給気口)等の目詰まりに注意して、清掃等をこまめに行ってください。



メモ

- ◆住宅により本機の24時間換気機能を建築基準法が定める全般換気(計画換気)として利用しない場合もあります。
- ◆24時間換気は連続運転ですので時間設定はありません。
- ◆一時停止は、1時間です。1時間が経過すると24時間換気運転に戻ります。
- ◆リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、各運転ボタンを押すと、自動的に「24時間換気」モードが設定されます。各運転が終了すると「24時間換気」運転を開始します。
- ◆「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」運転をしているときは、24時間換気ボタンは操作できません。停止ボタンを押し、運転を停止させてから行ってください。
- ◆他の運転から切り替えるとき、ランプはすぐに切り替わりますが、運転が動作するまでに数秒~数10秒間かかる場合があります。



アドバイス

- ◆浴室にいる際に、風が体にあたり寒いと感じたときは「一時停止」をご利用ください。

⚠使用上の注意

「24時間換気」は連続的に運転した場合に効果が発揮されます。停止した場合には、その効果が発揮されないことにご留意ください。


浴室を暖める(暖房)



アドバイス

- ◆浴室が冷えきっているときは、入浴される約30分~1時間前から暖房することをおすすめします。ただし、浴室の種類、大きさ、季節によって暖房効果は異なります。
- ◆浴室内が湯気でモヤモヤしている場合は、暖房運転すると湯気のモヤモヤが少なくなります。
- ◆入浴中に暖房運転をするとき、風が気になる場合は、弱モードを使用することをおすすめします。


1
2



メモ

- ◆吹き出す風は、運転開始後、徐々に温度が上昇します。浴室が寒い場合、吹き出す風の温度が上昇するのに少し時間がかかる場合があります。
- ◆温度設定はできません。
- ◆2回目以降は、前回設定したモードが記憶されています。
- ◆他の運転から切り替えるとき、ランプはすぐに切り替わりますが、運転が動作するまでに数秒~数10秒間かかる場合があります。

4



3



メモ

- ◆暖房運転時間の初期設定は1時間となっています。
- ◆24時間換気が設定されている場合は、運転時間の設定が1時間までしか行えません。また運転時間は各運転モード毎に記憶しますので別々に設定してください。
- ◆暖房運転停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

⚠ 使用上の注意

- 暖房運転中や停止直後はランドリーパイプが高温になっている場合があるため、触らないでください。やけどの恐れがあります。
- 暖房運転中や停止直後はフロントパネルや本体内部には触れないでください。やけどの恐れがあります。

浴室に温風を送ります。入浴前に浴室を暖めておき、入浴を快適にします。冬場など、浴室が冷えて寒いときに使用してください。

①暖房を運転する

リモコンの **暖房** ボタンを押し、暖房ランプを **暖房** 点灯させる。

吹き出し口から温風が吹き出します。

②運転モードを選ぶ

リモコンの **暖房** ボタンを押し毎に、 **暖房** ↔ **暖房** と

切り替わります。

選択したモードにて運転を開始します。

③運転時間を設定する

リモコンの **時間設定** ボタンを押し毎に、 ←←← と

切り替わります。

設定した時間のあいだ運転します。

運転時間が経過するとともに、 ⇒⇒⇒ とランプが

消灯し、すべてのランプが消えると暖房運転が終了します。

④暖房を停止する

リモコンの **停止** ボタンを押し、暖房ランプを **暖房** 消灯させる。

暖房運転が停止します。

換気をする(換気)

浴室の湿気を排気します。入浴後など浴室を使用した後に使用してください。


①換気を運転する

リモコンの **換気** ボタンを押し、換気ランプを **換気** 点灯させる。
吸込口から風が吸込まれます。



②運転モードを選ぶ

リモコンの **換気** ボタンを押し、**換気** と **換気** と切り替わります。



選択したモードにて運転を開始します。


③運転時間を設定する

リモコンの **時間設定** ボタンを押し、**8 6 4 3 2 1 0.5** と切り替わります。



設定した時間のあいだ運転します。


運転時間が経過するとともに、**⇒⇒⇒** とランプが



消灯し、すべてのランプが消えると換気運転が終了します。

④換気を停止する

リモコンの **停止** ボタンを押し、換気ランプを **換気** 消灯させる。
換気運転が停止します。



⚠使用上の注意

寒冷期に湯気を取るため換気すると、本体内部で湯気が結露して水滴になって落下することがあります。湯気を取るためには、入浴前に乾燥または暖房することをおすすめします。

アドバイス


◆通常は「換気」運転で換気を行ないます。早く換気をしたときは「フロー換気」運転を行うことをおすすめします。

フロー換気の使い方 **P11**

◆浴室保全の為、1日1回以上、換気運転を行うことをおすすめします。

メモ

- ◆天井、壁、カウンターなどの水滴は乾きにくい場合があります。
- ◆運転時間の初期設定は3時間となっています。また、運転時間は各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。
- ◆換気時間は、浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。使用状況にあわせ運転時間を設定してください。
- ◆換気運転停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。
- ◆吹き出し口から少量の風が吹き出す場合がありますが、性能上問題ありません。
- ◆2回目以降は、前回設定したモードが記憶されています。
- ◆他の運転から切り替えるとき、ランプはすぐに切り替わりますが、運転が動作するまでに数秒～数10秒間かかる場合があります。



浴室を乾燥させる（ブロー換気）



アドバイス

- ◆浴槽に、お湯または水があるときは浴槽にふたをしてください。
- ◆浴室ドアの空気取入口（ガラリ）を開けてください。空気取入口がない場合は、ドアを少し開けてください。
- ◆壁面などに水滴（結露水）が付着している場合は、拭き取っておくと効果的です。



浴室に風を送りながら換気します。

浴室を乾燥させたいときに使用してください。

①ブロー換気を運転する

リモコンの **換気** ボタンを押し、ブロー換気ランプを **換気** 点灯させる。

吹き出し口から風（室温）が吹き出します。

※リモコンの **換気** ボタンを押す毎に、**換気** と切り替わります。

②運転時間を設定する

リモコンの **時間設定** ボタンを押す毎に、**8 6 4 3 2 1 0.5** と切り替わります。

設定した時間のあいだ運転します。


運転時間が経過するとともに、**8 6 4 3 2 1 0.5** とランプが消灯し、すべてのランプが消えるとブロー換気運転が終了します。

③ブロー換気を停止する

リモコンの **停止** ボタンを押し、ブロー換気ランプを **換気** 消灯させる。

ブロー換気運転が停止します。

使用方法



メモ

- ◆天井、壁、カウンターなどの水滴は乾きにくい場合があります。
- ◆運転時間の初期設定は3時間となっています。また、運転時間は各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。
- ◆ブロー換気時間の目安は3時間以上ですが、浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。使用状況にあわせ、運転時間を設定してください。
- ◆ブロー換気運転停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。
- ◆2回目以降は、前回設定したモードが記憶されています。
- ◆他の運転から切り替えるとき、ランプはすぐに切り替わりますが、運転が動作するまでに数秒～数10秒間かかる場合があります。

⚠ 使用上の注意

寒冷期に湯気を取るためブロー換気すると、本体内部で湯気が結露して水滴になって落下することがあります。湯気を取るためには、入浴前に乾燥または暖房することをおすすめします。

衣類を乾かす（乾燥）

洗濯物を温風で乾燥させます。天気が悪いときなど洗濯物を外に干せないとき、浴室内に洗濯物を吊るして使用してください。


①乾燥を運転する

リモコンの **乾燥** ボタンを押し、乾燥ランプを **乾燥** 点灯させる。
吹き出し口から温風が吹き出します。



②運転モードを選ぶ

リモコンの **乾燥** ボタンを押す毎に、**乾燥** ↔ **乾燥** と切り替わります。



選択したモードにて運転を開始します。

③運転時間を設定する


リモコンの **時間設定** ボタンを押す毎に、 と切り替わります。

設定した時間のあいだ運転します。

運転時間が経過するとともに、 とランプが消灯し、すべてのランプが消えると乾燥運転が終了します。

④乾燥を停止する

リモコンの **停止** ボタンを押し、乾燥ランプを **乾燥** 消灯させる。
乾燥運転が停止します。



1
2

アドバイス


◆通常は「標準」運転で衣類乾燥を行ないます。夜間など、静かに衣類乾燥をしたいときは「静音乾燥」運転を行うことをおすすめします。ただし、乾燥時間が長くなります。

衣類乾燥時間のめやす **P14**

◆乾燥終了後は早めに洗濯物を取り込むことをおすすめします。長い時間そのままにしておくと洗濯物が湿ってくる場合があります。

メモ

- ◆吹き出す風は、運転開始後、徐々に温度が上昇します。浴室が寒い場合、吹き出す風の温度が上昇するのに少し時間がかかる場合があります。
- ◆温度設定はできません。
- ◆運転時間の初期設定は3時間となっています。また、運転時間は各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。
- ◆乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・材質・形状、浴室内の乾燥状態、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置などによって変化します。状況によってはじゅうぶん乾燥しない場合があります。設定した乾燥時間で乾燥が不十分な場合は、さらに必要時間を設定し、乾燥運転をしてください。
- ◆暖房運転で衣類乾燥はしないでください。浴室内に湿気が残り、衣類が乾燥しづらくなります。
- ◆乾燥運転停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。
- ◆2回目以降は、前回設定したモードが記憶されています。
- ◆他の運転から切り替えるとき、ランプはすぐに切り替わりますが、運転が動作するまでに数秒～数10秒間かかる場合があります。



4
3

⚠ 使用上の注意

- 乾燥運転中や停止直後はランドリーパイプが高温になっている場合があるため、触らないでください。やけどの恐れがあります。
- 乾燥運転中や停止直後はフロントパネルや本体内部には触れないでください。やけどの恐れがあります。

上手な衣類乾燥のしかた

ステップ1

ランドリーパイプに衣類を吊るす前に行うこと

洗濯物はじゅうぶん脱水する。

じゅうぶん
脱水



浴槽には必ずふたをする。


ふたを
閉めましょう



壁面などに水滴（結露水）が付着している場合、拭き取る。




浴室のドアの空気取入口（ガラリ）を開ける。空気取入口がない場合は、ドアを少し開ける。洗面所のドアも開ける。




ステップ2

ランドリーパイプへの衣類の吊るしかた


洗濯物の乾き具合により、途中で位置を入れ替える。




洗濯物に風が当たるように間隔を適度にあける。



乾きにくい洗濯物（厚手の木綿類など）は温風吹出口の近くに吊るす。




背丈の長い洗濯物は下の方が乾きにくいので、折り返して吊るす。ただし折り返し部が重ならないようにする。



洗濯物の乾燥範囲

洗濯物を乾燥させる場合は、下図の乾燥空間内に干してください。乾燥空間の外では、洗濯物が乾きにくくなります。



衣類乾燥時間のめやす

衣類重量約5kgの衣類のうちわけ



作業服
(1枚/綿)



長袖シャツ
(8枚/綿)



トレーナー
(1枚/綿)



Gパン
(3枚/綿)



Tシャツ
(1枚/綿)




Yシャツ
(1枚/綿)



バスタオル
(1枚/綿)


衣類の重量と乾燥時間

※乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・材質・形状、浴室内の乾燥状態、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置などによって変化し、乾きにくい場合があります。



浴室周辺温度の変化と乾燥時間

※乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・材質・形状、浴室内の乾燥状態、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置などによって変化し、乾きにくい場合があります。




測定条件

- 衣類重量:5kg
- 浴室周辺湿度:60%
- 浴室は1.6m×1.6m×2.1mサイズのシステムバス(保温材あり)
- 洗濯物は全自動洗濯機にて8分間脱水
- ランドリーパイプは当社推奨位置

※乾燥時間は、衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間
 ※浴室内は水滴のない乾燥状態
 ※お湯はりなし、ふたあり

入浴中の蒸し暑さをやわらげる(涼風)

浴室に風を送ります。扇風機代わりに使用し、入浴を快適にします。夏場など、浴室が暑く蒸しているときに使用してください。



① 涼風を運転する

リモコンの **涼風** ボタンを押し、涼風ランプを **涼風** 点灯させる。
吹き出し口から風(室温)が吹き出します。

② 運転モードを選ぶ

リモコンの **涼風** ボタンを押し、**涼風** ⇄ **涼風** と切り替わります。

選択したモードにて運転を開始します。

③ 運転時間を設定する

リモコンの **時間設定** ボタンを押し、**8 6 4 3 2 1 0.5** と切り替わります。

設定した時間のあいだ運転します。

運転時間が経過するとともに、**⇒⇒⇒** とランプが消灯し、すべてのランプが消えると涼風運転が終了します。

④ 涼風を停止する

リモコンの **停止** ボタンを押し、涼風ランプを **涼風** 消灯させる。
涼風運転が停止します。



アドバイス

◆お客様のお好みにより強/弱を選んでください。



メモ

◆運転時間の初期設定は3時間となっています。また、運転時間は各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。

◆温度設定はできません。

◆涼風機能は、浴室内の空気を循環する機能で、冷風を出す機能ではありません。

◆涼風運転停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

◆2回目以降は、前回設定したモードが記憶されています。

◆他の運転から切り替えるとき、ランプはすぐに切り替わりますが、運転が動作するまでに数秒~数10秒間かかる場合があります。

電気代のめやす

運転モード	電気代(1時間運転) (50/60Hz)	消費電力 (50/60Hz)	運転モード	電気代(1時間運転) (50/60Hz)	消費電力 (50/60Hz)
24時間換気	約0.4/0.4円	15/16W	換気 ブロー	約0.7/0.8円	30.5/35W
			乾燥 標準	約30/30円	1290/1280W
暖房 強	約32/32円	1370/1370W	乾燥 静音	約29/29円	1260/1260W
暖房 弱	約29/29円	1280/1280W	涼風 強	約0.7/0.8円	30.5/35W
換気 標準	約0.4/0.4円	16/19W	涼風 弱	約0.6/0.7円	26.5/29.5W

24時間換気の1ヶ月の電気代約300円/月


※電気代23円/Kwhで換算しています。

お手入れのしかた(1ヶ月に1回)

お手入れは、必ずブレーカーを切り、本体が停止していることを確認してから行ってください。フィルターのお手入れは運転効率を保つため、定期的に(1ヶ月に1回程度)行ってください。

①フィルターを取り外す


フロントパネルからフィルターを引き抜いてください。



②掃除する


・フィルターの掃除

フィルターについているほこりを掃除機で吸い取ってください。汚れのひどい場合は、ぬるま湯か石けん液に浸してから軽く洗ってください。




・フロントパネルの掃除

フロントパネルについているほこりを掃除機で吸い取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸した布で拭き取り、洗剤が残らないように最後によく水拭きしてください。




・リモコンの掃除

リモコンについているほこりを掃除機で吸い取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をしみ込ませた布で拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取ってください。



③フィルターを取り付ける

フロントパネルにフィルターを元通り取り付けてください。



⚠作業上の注意

- 本体各部やリモコンに直接水やお湯、かび取り剤等をかけない
感電、故障や高温水の滴下によりやけどの恐れがあります。
- フロントパネルをはずしてファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れない
感電、けが、やけどの恐れがあります。
- お手入れは分電盤のブレーカーを切ってから行う(ぬれた手で入/切しない)
感電の恐れがあります。
- お手入れは機械が確実に停止してから行う。
すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行う(すべりやすいスリッパなどをはいた状態での作業や、不安定な台での作業、浴槽の縁や風呂のふたの上での作業は、危険なので行わない)
けがをする恐れがあります。
- フィルターを直射日光に当てたり、火に近づけて乾かさないうでください。
損傷、変色や変形することがあります。

💡アドバイス

- ◆フィルターはよく乾かしてから取り付けてください。濡れたまま取り付けると水滴が落下してくる場合があります。

⚠作業上の注意

- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、浴室用洗剤、カビ取り剤などは使わないでください。機器“フロントパネル”及びリモコンの故障、変色や変形、表示ステッカーの文字が消える原因になります。
- リモコンの水拭きは行わないでください。
感電や故障の恐れがあります。
- 中性洗剤を使用する場合は、直接吹きつかないでください。
- フロントパネルのねじ穴カバーは取り外さないでください。

故障かな?と思われたら

故障と思われたら、症状に応じて次のことを点検・処置してください。

症状	点検していただきたいこと	処置方法	参照頁
「標準乾燥」「強暖房」「強涼風」「標準換気」「標準乾燥と強暖房」ランプのいずれかが点滅している。(異常報知)	—	リセット操作をしてください。	18
リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない)	停電していませんか?	復帰した後、リセット操作をしてください。	18
	分電盤のブレーカーが切れていませんか?	分電盤のブレーカーを入れてください。	
すべての運転ランプが点滅している	—	24時間換気ボタンを押してください。(停電があると、復帰した時に本体はリセットされた状態となっています。)	18
洗濯物の乾きが悪い。	フィルターが目詰まりしていませんか?	フィルターを掃除してください。	16
	浴室ドアの空気取入口(ガラリ)は開いていますか?	浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を開けてください。	13
	「上手な衣類乾燥のしかたを参照してください。	不足項目について処置してください。	13
浴室の乾きが悪い。	フィルターが目詰まりしていませんか?	フィルターを掃除してください。	16
	浴室ドアの空気取入口(ガラリ)は開いていますか?	浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を開けてください。	11
	「浴室を乾燥させる(ブロー換気)」を参照してください。	手順に従い操作・処置してください。	
運転時、異常な音や振動がする。	フィルターがはずれかかっていますか?	フィルターをしっかりと取り付けてください。	16
	フロントパネルがはずれかかっていますか?	アフターサービスを依頼してください。	18
運転開始または停止時「ミシッ」などと音がする。	(浴室天井やフロントパネルなどが温度変化にて膨張し、周囲部品とこすれる音であり性能上問題ありません。)	—	5
24時間換気の運転、停止ができない。	24時間換気以外の運転ランプが点灯していませんか?	停止ボタンを押し、他の機能のランプを消灯させてください。	8
24時間換気が作動していない。	24時間換気ランプが消灯していませんか?	24時間換気ボタンを押し、24時間換気ランプを点灯させてください。	8
「暖房」の運転時間が前回設定値と異なり1時間になっていた。	24時間換気を設定しましたか? 「暖房」で運転時間を1時間以上に設定した場合でも、その後24時間換気を行うと運転時間が1時間となります。	—	9
「暖房」の運転時間が1時間までしか設定できない。1時間以上運転させたい。	24時間換気ランプが点滅していませんか?	停止ボタンを押し、暖房運転を終了させ、24時間換気ボタンを3秒以上押し、24時間換気ランプを消灯させてから、再度暖房運転を行ってください。	9
24時間換気ランプが点滅している	24時間換気運転が一時停止中です。	24時間換気ボタンを押すと、24時間換気運転となります。	8
「暖房」「乾燥」運転開始後、すぐに温風が出ない。	吹き出す風は、運転開始後、徐々に温度が上昇します。	—	9,12
「乾燥」「暖房」運転時に、「カチッ」音がする。	(運転開始時または運転途中で、ヒーターの入り切り動作を行い、動作音がしますが、故障ではありません。)	—	5

以上のことをお調べになっても、なお異常があるときや、ご不明の点がございましたら

弊社フリーダイヤル0120-011-408までご連絡ください。


不完全な処置は事故の原因となりますので、修理は絶対にお客様自身でなさらないでください。

リセット操作について

リモコンを操作しても動作しないときや、異常だと思われたときに使用します。

- ①リモコンのリセット穴に先の細いもの（楊枝など）を入れ、中のリセットボタンを押してください。すべての運転ランプが点滅します。
- ②24時間換気ボタンを押すとすべての運転ランプが消灯し、24時間換気ランプが点灯します。
- ③それぞれの使用方法に従い、正常に動作するか確認してください。但し、リセットボタンを押すと、機器の機能初期設定を行う為、動作開始までには約1分間時間がかかります。

※リセットボタン操作後は、乾燥・涼風・換気の各運転時間は3時間になり、暖房の運転時間は1時間になります。24時間換気に時間設定はありません。



アフターサービス

修理を依頼される前に、P17の「故障かな?と思われたら」をもう一度ご確認ください。

サービスのお申し込み

確認後も異常があるとき、またはご不明な点がある場合は、自分で修理せずに、マックスシンワ(株) ☎0120-011-408(フリーダイヤル)までご連絡ください。なお、ご連絡の際は下記事項をお知らせください。

- 1.品名：浴室暖房・換気・乾燥機
- 2.品番：BS-141H(リモコンの右下に表示されています。)
- 3.施工年月日
- 4.故障または異常の内容(できるだけ詳しくお知らせください)
- 5.ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しくお知らせください)

保証・修理について

- 本書の裏表紙が保証書となっています。保証書に記載されているように、機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、弊社にご相談ください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。(性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)この後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ご了承ください。

仕様

品名	浴室暖房・換気・乾燥機	定格消費電力	24時間換気	15/16W
品番	BS-141H		暖房 強	1370/1370W
質量	5.7kg		暖房 弱	1280/1280W
電源	単相AC100V 50/60Hz		換気 標準	16/19W
			換気 プロー	30.5/35W
			乾燥 標準	1290/1280W
			乾燥 静音	1260/1260W
			涼風 強	30.5/35W
		涼風 弱	26.5/29.5W	

112501141H

保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はおお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、
本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

お客様	
お名前	
ご住所 〒	
TEL	— —
販売店	
お名前	
ご住所 〒	
TEL	— —
保証期間	
お買い上げ	年 月 日から1年間

品名
浴室暖房・換気・乾燥機
品番
BS-141H

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、施工説明書に従った正常な使用状態で、下記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店、弊社または代行店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
 - 施工説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - 業務用の場所でご使用になられた場合。
 - 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - 樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - 機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
 - 本書の提示がない場合。
 - 又) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 消耗部品の取替および保守などの費用。


※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

弊社は、お客様の個人情報を弊社製品の点検修理、お問い合わせへの対応および製品、サービスの改善などに利用させていただきます。これらの目的のためにお問い合わせ内容の記録を残すことがあります。なお、点検修理やその確認業務に携わる協力会社にもお客様の個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理を行わせています。


(修理についてのご依頼は▶マックスシンワ㈱へ)

 **0120-011-408**

受付時間：月～土曜日9:00～18:00
(日曜祝祭日、年末年始、夏季休暇は除く)

MAX マックスシンワ株式会社
〒333-0843 埼玉県川口市市前上町18-20
TEL 048-266-8373 FAX 048-269-6077

(製品についてのお問い合わせは▶マックス㈱へ)

 **0120-228-428**

受付時間：月～金曜日9:00～18:00
(土日曜祝祭日、年末年始、夏季休暇は除く)

MAX マックス株式会社
〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8112 FAX 03-3669-8135