



マックスエアタンク AK-T20R AK-T30RII

取扱説明書



AK-T30RII



AK-T20R

警告



- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 本機の設置場所は硬く水平な所とする。不安定な場所では絶対に使用しない。
- 揮発性可燃物（ガソリン、シンナー等）のある場所では絶対に作動させない。
- 高温や直射日光が当たる場所では絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。
- 本機にエアホースを接続する前に必ずエアホースとホース金具が完全に固定されていることを確認する。
- 移動時・作業終了時は必ずドレンコックをゆるめ、タンク内のドレンと圧縮空気を排出する。
- 改造及び衝撃を絶対に加えない。

- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。


MAX®

このたびは、マックスエアタンクをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

■表示について

- | | |
|---|--|
|  警告 | この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。 |
|  注意 | この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。また、取扱いを誤った場合には、機械本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。 |

■絵表示について

-  **禁止** この記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な禁止内容です。

目 次

1. 各部の名称と接続システム参考例	1
2. 安全作業のために	2
3. 仕様及び付属品	8
4. エアコンプレッサとの接続方法	9
5. 使用方法	11
6. その他の留意点	13
7. 性能を維持するために	14
8. アフターサービス、補修用性能部品について	15
全国販売拠点、サービス拠点一覧	

2 安全作業のために

本機はエアコンプレッサのタンク容量を補助することを目的としたエアタンクです。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

⑧ 文中の各部品設置箇所は1ページ「各部の名称と接続システム参考例」にて確認してください。

作業前

⚠ 警告

① 作業環境に応じた防具等を必ず着用する。

作業環境に応じて保護メガネ・防音保護具・安全帽・安全靴等の防具を着用してください。

①




② 使用前に必ず点検する。

エアタンク内に圧縮空気を充填する前に次の点検を必ず行ってください。

1. ボルト・ナットやネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
2. 各部部品が外れていたり傷んでいないか。

②-1, 2



不完全なまま使うと事故や破損の原因となります。異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックスサービス(株)へ点検・修理に出してください。

2 安全作業のために


⚠ 警告

③ 本機の設置場所についての注意

1. 硬く水平な場所に必ず設置する。不安定な場所には絶対に設置しない。


移動や落下の危険性のある場所には絶対に設置しないでください。

③-1




2. 火気や燃えやすいもののそばには絶対に設置しない。

③-2



3. 高温や直射日光が当たる場所は避け、必ず風通しのよい日陰などに設置する。

③-3



4. ゴミ（木クズなど）・ホコリの多い場所には絶対に設置しない。

③-4




5. 適正な設置方向に必ず設置する。

1ページ「各部の名称と接続システム参考例」のイラストを参考に適正な設置をしてください。

2 安全作業のために

⚠ 警告

- ④ 本機にエアホースを接続する前に必ずエアホースとホース金具が完全に固定されていることを確認する。



- ⑤ 本機が正常に作動するか使用前に必ず点検・確認する。正常に作動しない場合は使用しない。


14ページの「運転前の点検・確認」に沿って点検してください。

- ※ 下記の場合には故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

1. 本機内部で異音・エア漏れ音がする。
2. 減圧弁調整ハンドルを操作しても圧力計の表示圧力が変化（上昇・降下）しない。

異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。

⑤-1



- ⑥ 大切に扱う。

落としたり、ぶつかけたりすると故障の原因となります。

⑥



2 安全作業のために

作業中

警告

①揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

ガソリン、シンナー、ガス、塗料、接着剤などのそばでの使用は、引火または爆発の恐れがあるので絶対にしないでください。

①②




②火気や燃えやすいもののそばでは絶対に使用しない。

③不安定な場所では絶対に使用しない。


移動や落下の危険性のある場所では絶対に使用しないでください。

③



④高温や直射日光が当たる場所は避け、必ず風通しのよい日陰などで使用する。

④



⑤ゴミ（木クズなど）・ホコリの多い場所では絶対に使用しない。

⑤



⑥適正な設置方向で必ず使用する。

1ページ「各部の名称と接続システム参考例」のイラストを参考に適正な設置をしてください。

2 安全作業のために

⚠ 警告

⑦ 上面部に座ったり物をのせることは絶対にしない。


⑦



⑧ 異常を感じたら絶対に使用しない。

機械の調子が悪い時、異常に気づいた時は直ちに使用をやめ、点検・修理に出してください。

⑧




作業後

⚠ 警告

① 作業終了時には、必ずドレンコックをゆるめ、エアタンク内のドレン（水など）と圧縮空気を排出する。

①



② 本機を大切に手入れする。

より安全に性能を発揮させるため、損傷のない最良の状態を保ってください。グリップ部は乾燥させ、清潔にし、油やグリースが付かないようにしてください。

②



2 安全作業のために

⚠ 警告

③ 本機を絶対に分解しない。

万一故障した時は、点検・修理に出してください。


③



④ 本機には改造や衝撃を加えることは、絶対に行わない。

本機を改造したり、衝撃を加えると本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので絶対に行わないでください。

④




3 仕様及び付属品

項 目	商 品 仕 様	
商 品 名	マックス エアタンク	
商 品 記 号	AK-T20R	AK-T30R II
寸 法	(H)345 × (W)310 × (L)440 mm	(H)330 × (W)355 × (L)775 mm
質 量	9.3kg	13.3kg
エアタンク容量	17 ℓ	26 ℓ
最高使用圧力	1MPa (約10kgf/cm ²)	
エ ア 取 出 口	エアチャック 2ヶ所 (PT1/4)	

※本機とエアコンプレッサをつなぐエアホースは付属していません。


4 エアコンプレッサとの接続方法

- エアコンプレッサが停止しているかどうか、又、圧力計を見てタンク内に空気がないかどうか確認してください。〈図-1〉




- 右の図のように、エアホース（別売）を利用して、本機のエアプラグ側をエアコンプレッサと接続してください。〈図-2〉

※タンクの2本のエアチャックは、エア工具との接続に使用し、エアコンプレッサとの接続には使用しないでください。



- ① 本機タンク内へエア供給するためのエアホースのエアプラグを、エアコンプレッサの空気取り出し口エアチャック（一般釘打機・エア工具用）に接続します。


〈図-3〉



- ② エアコンプレッサの減圧弁調整ハンドルを右へいっぱい回してください。

〈図-4〉


→本機タンク内には減圧弁より取り出せる最高圧力を充填します。



⚠ 警告

- 本機に1MPa（約10kgf/cm²）を超える圧力を充填しない。

- ③ 取り付けしたエアホースのエアチャック側を、本機のエアプラグ（エア取り入れ口）に接続します。 <図-5>



5 使用方法

運転前の点検・確認


⚠ 警告

- 使用前にボルト・ナットやネジの緩み、各部部品の欠損がないか点検する。
- 適正な設置方向で必ず使用する。

※2ページからの「安全作業のために」の通り正しく使用してください。


- 1 接続が完了しましたら、エアコンプレッサの電源スイッチを入れて（ONにして）、本機タンク内に圧縮空気を充填してください。
- 2 減圧弁調整ハンドルを回して空気工具の適正な使用圧力に調整してください。

〈図-6〉




- 3 本機のエアチャックにエアホースを接続し、エア工具を使用してください。

〈図-7〉



- 4 作業が終わりましたら、エアコンプレッサの電源スイッチを切り（OFFにして）、電源コードのプラグをコンセントから抜きます。


〈図-8〉



〈図-8〉

⑤ 本機とエアコンプレッサのドレンコックを開放し、タンク内の空気とドレン（水など）を完全に抜きます。 〈図-9〉


⑥ 本機とエアコンプレッサを接続しているエアホースを取りはずします。



6 その他の留意点


- ①本機を、風通しのよい日陰などに設置し、エアコンプレッサと本機の接続エアホースを長くすることで、エア工具内に流入するドレン（水）量を最小限に抑えることができます。（ドレンは、本機タンク内にたまりません。）

〈図-10〉



- ②コードリール使用によるエアコンプレッサの電圧低下トラブルを緩和させるためにエアコンプレッサを元電源で運転させ、接続エアホースを長くして（30m以内）使用することが可能です。

〈図-11〉




7

性能を維持するために

①本機の水抜きをする。

作業終了時はドレンコックを開放し、エアタンク内の圧縮空気とドレン（水）を圧力計の針が0を指すまで全部抜いてください。〈図-12〉

※水抜きを行わないとエアタンク内に発生する錆が急速に進行し、故障の原因となります。



②定期的に点検する。

本機の性能を維持する為に清掃、点検を定期的に行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にお申しつけください。

③本機を大切に扱う。

落としたり、ぶついたり、叩いたりしますと、変形、亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落としたり、ぶついたり、叩いたりしないでください。〈図-13〉



④使用毎に必ず点検する。

2ページの「安全作業のために」の内容に沿って点検・確認を行ってください。

8

アフターサービス、補修用性能部品について

【アフターサービスについて】

- 本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にご相談ください。
- 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償修理させていただきます。

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。

— MEMO —

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.



マックス株式会社

本社・営業本部	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8121(代)
札幌支店	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)261-7141(代)
仙台支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)236-4121(代)
東京支店	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8118(代)
名古屋支店	〒461-0025	名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8531(代)
大阪支店	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6444-2031(代)
広島支店	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-6331(代)
福岡支店	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)411-5416(代)
盛岡営業所	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-3	TEL(019)621-3541(代)
宇都宮営業所	〒321-0933	宇都宮市築瀬町2313	TEL(028)636-3012(代)
柏営業所	〒277-0871	柏市若柴297-12	TEL(04)7132-1500(代)
多摩営業所	〒190-0022	立川市錦町5-17-19	TEL(042)528-3051(代)
浜松営業所	〒433-8117	浜松市高丘東2-22-15	TEL(053)439-3300(代)
南九州営業所	〒891-0115	鹿児島市東開町3-24	TEL(099)269-5347(代)
新潟マックス(株)	〒955-0081	三条市東裏館2-14-28	TEL(0256)34-2112(代)
戸馬マックス(株)	〒310-0043	水戸市松ヶ丘2-3-27	TEL(029)255-3761(代)
群馬マックス(株)	〒371-0844	前橋市古市町233-5	TEL(027)210-7755(代)
埼玉マックス(株)	〒331-0823	さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)651-5341(代)
千葉マックス(株)	〒284-0001	四街道市大日1870-1	TEL(043)422-7400(代)
横浜マックス(株)	〒241-0822	横浜市旭区さちが丘7-6	TEL(045)364-5661(代)
長野マックス(株)	〒399-0033	松本市笹賀8155	TEL(0263)26-4377(代)
長野営業所	〒381-2247	長野市青木島1-35-1	TEL(026)285-6740(代)
静岡マックス(株)	〒422-0836	静岡市敷地1-3-26	TEL(054)237-6116(代)
金沢マックス(株)	〒921-8061	金沢市森戸2-15	TEL(076)240-1871(代)
富山営業所	〒930-0827	富山市上飯野字樋向割10-8	TEL(076)452-0182(代)
福井営業所	〒918-8237	福井市和田東2-1711	TEL(0776)27-3378(代)
京滋マックス(株)	〒612-8414	京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL(075)645-5061(代)
兵庫マックス(株)	〒652-0832	神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2	TEL(078)652-7370(代)
三木営業所	〒673-0404	三木市大村109-1	TEL(0794)83-2121(代)
岡山マックス(株)	〒700-0971	岡山市野田3-23-28	TEL(086)246-9516(代)
四国マックス(株)	〒761-8056	高松市上天神町761-3	TEL(087)866-5599(代)
徳島営業所	〒770-0866	徳島市末広1-4-25	TEL(088)623-0286(代)
松山営業所	〒790-0951	松山市天山2-1-35	TEL(089)913-0608(代)
マックスサービス(株)札幌	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)231-6487(代)
マックスサービス(株)仙台	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)237-0778(代)
マックスサービス(株)高崎	〒370-0031	高崎市上大類町412	TEL(027)350-7820(代)
マックスサービス(株)埼玉	〒331-0823	さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)667-6448(代)
マックスサービス(株)名古屋	〒461-0025	名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8210(代)
マックスサービス(株)大阪	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6446-0815(代)
マックスサービス(株)広島	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-5670(代)
マックスサービス(株)福岡	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)451-6430(代)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-228-358
月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。