

対象機種：HT-A・HT-A(N)・HT-A(NS)
HT-B・HT-B(N)・HT-B(NA)・HT-B(NS)

針(ステープル)づまりの直し方

※必ず、残りのステープルを一度外してから
行ってください

⚠ 注意

●無理やりステープルを外さない。
変形や故障の原因となります。

詰まったステープルの外し方

- ①ステープルが詰まったらプッシャを外し、
マイナスドライバー等の先の細い工具で
射出口の真ん中部分からステープルを外側
へ押し出してください。
- ②上記①の方法で外せない場合、ラジオペンチでステープルをつまんで外してください。

