

- 24時間換気以外の運転をしている場合は「停止ボタン」を押して運転を止めてから、解除を行ってください。
- ご使用中の品番に該当する「解除ボタン」を10秒長押ししてください。

品番	解除ボタン
BRS-C100	
BRS-C101HR-CX	「タイマー」ボタン 10秒長押し
BRS-C101HR-CX-RN	
BRS-C102HR-CX	
BRS-C102HR-CX-RN	「▲+換気」ボタン 10秒長押し
BRS-C103HR-CX	
BRS-C103HR-CX-RN	

品番	解除ボタン
BS-132HM	
BS-132HM-CX	
BS-133HM	「▼」ボタン 10秒長押し
BS-133HM-CX	

品番	解除ボタン
BS-151	
BS-151H	「時間設定」ボタン 10秒長押し
BS-151H-CX	
BS-151H-CX-MH	
BS-151H-CX-SH	「▼」ボタン 10秒長押し
BS-151H-MH	
BS-151H-S	
BS-151H-SH	「時間設定」ボタン 10秒長押し

- 24時間換気以外の運転をしている場合は「停止ボタン」を押して運転を止めてから、解除を行ってください。
- ご使用中の品番に該当する「解除ボタン」を10秒長押ししてください。

品番	解除ボタン
BS-161H	
BS-161H-BK	
BS-161H-CX	
BS-161H-CX-MH	「タイマー」ボタン 10秒長押し
BS-161H-CX-SH	
BS-161H-MH	
BS-161H-SH	

品番	解除ボタン
BS-250-SH	
BS-251H	
BS-251H-CX	
BS-251H-CX-SH	「▼」ボタン 10秒長押し
BS-251H-CX-SR	
BS-251H-YL	

品番	解除ボタン
BS-260-CX-SH	
BS-260-SH	
BS-261A	
BS-261H	
BS-261H-CX	
BS-261H-CX-SH	「タイマー」ボタン 10秒長押し
BS-261H-CX-SH2	
BS-261H-CX-SH2R	
BS-261H-CX-SR	
BS-261H-SR	
BS-261H-TK	

- 24時間換気以外の運転をしている場合は「停止ボタン」を押して運転を止めてから、解除を行ってください。
- ご使用中の品番に該当する「解除ボタン」を10秒長押ししてください。

品番	解除ボタン
DK24BK-1N(4)	
MR-101H	「タイマー」ボタン 10秒長押し
MR-101H-CX	
MR-102HM	
MR-102HM-CX	「▼」ボタン 10秒長押し
MR-103HM	
MR-103HM-CX	
MR-111H	
MR-111H-CX	「24時間換気」ボタン 10秒長押し
MR-211H	
MR-211H-CX	
UFD-110A	「時間設定」ボタン 10秒長押し
UFD-110PA	「▼」ボタン 10秒長押し
UFD-111A	
UFD-111A-BK	「タイマー」ボタン 10秒長押し
UFD-111PA	
UFD-111PA-BK	
UFD-120A	「▼」ボタン 10秒長押し
UFD-130A	
UFD-210A	「▼」ボタン 10秒長押し
UFD-210PA	
UFD-211A	
UFD-211A-BK	「タイマー」ボタン 10秒長押し
UFD-211PA	
UFD-211PA-BK	
UFH-110A	「換気」ボタン 10秒長押し
UFH-210A	