

# CM-300日 取扱説明書・保証書 3000 B000



●ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。本書は、必ず保管してください。

●本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁じられています。

●本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

●最新情報は弊社ホームページをご参照ください。

MEMO 編集ソフト [BepopPC EX] の取扱説明、詳細につきましては、ソフトと同時にインストール される [BepopPC EX 操作マニュアル] をご参照ください。



必ずお読みください	
はじめに	
ご使用上の注意	
ご使用上のお願い	
お客様登録のお願い	······ IV
お使いになる前に	
同梱品をご確認ください	
本体各部の名前とはたらき	
シートやカッティングツールの取扱い	
シートをセットする	
カッティングツールをセット (交換) する	
ツールホルダを取り外す・セットする	
カット圧を調整する	б
オフセット値と高画質モードを設定する	
コンピュータとの接続	
インターフェースケーブルを用意する	
インターフェースケーブルを接続する	
ソフトウェアのインストール	
インストール前にお読みください	
「BepopPC EX」とプリンタドライバのインストール	10
本体のIPアドレス設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
まず使ってみましょう	
電源を入れる	17
文字を入力する	17
カッティングマシンに出力する	
シートの残量を確認する	19
カットした文字を貼りつける	20
アンインストールの方法	
「BepopPC EX」のアンインストール	23
プリンタドライバのアンインストール	24
こんなときは	
エノ <sup>一</sup> 衣小CN処门広	25
○以降りは○○○)別に、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	
人ナーツ人七 <sub>一</sub> ツル衣示されず、印刷でさない	

简品仕棣
------

# 必ずお読みください

# はじめに

この度は、ビーポップCM-300IIをご購入いただき、誠にありがとうございます。本機種は、切り文字で看板やウィンドウディスプレイなどの表示物を、どなたでも簡単に作れるカッティングマシンです。 ご自分で思いのままに創る表示物で、タイムリーで手軽な情報発信にお役立てください。

なお、末永くご愛用いただくため、この取扱説明書に従ってお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

#### ■VCCIIこついて

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しくお取扱いください。

#### ■表示について

この取扱説明書および商品は、本機を安全に正しくお使いいただくためにいろいろな表示を使用しています。 表示の意味は次の通りです。

▲ 警告	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。
( <u>介</u> 注意	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険性及び物的損害のみ の発生、また、作成したデータが消失する可能性が想定される内容を示しています。

#### ■絵表示について



#### くお願いく

本機が故障し、修理が必要になることが想定される操作や、現状復帰するためにリセットなどの操作が必要になるので絶対に行ってはいけないことが書かれています。

/ 操作上のポイントおよび知っていると便利なことが書かれています。



MEMO

説明のページが異なる場合に参照するところが書かれています。

# ご使用上の注意



# 免責事項

本取扱説明書の記載内容を守らなかったことにより生じた損害や、故障等の使用不能の際に生じた損害や逸失 利益、およびこれにより生じた2次的な損害につきましては、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承 ください。

# ご使用上のお願い

機械のトラブルを避け本機の故障を未然に防止するために、下記の事項を必ず守ってください。



## お客様登録のお願い

本製品をご使用の前に必ずお客様登録を行ってください。

同梱されている別紙「お客様登録のお願い」を参照の上、登録作業をお願いします。

登録後に開設されるマイページにて認証番号が発行されますので、編集ソフト「BepopPC EX」起動時に表示される「お客様登録のお願い」画面に4~6桁の【認証番号】の入力をお願いします。

認証番号を入力されない場合、ソフト起動時に毎回「お客様登録のお願い」画面が表示されてしまいますので、画面を保存、または印刷のうえ、ソフト起動時に必ず認証番号の入力をお願いします。

#### お客様登録を行うことで

・ご購入から1ヵ月以内の登録で、修理代替機の割引サービス

- ・Bepopの他活用事例や新製品などのお役立ち情報の提供
- ・BepopPC EXの最新版のダウンロード

を受けることができます。

最新のサービス内容に関しては、弊社ホームページをご確認ください。

#### ■お客様登録から認証完了までの手順

①お客様登録サイトの手順に沿って登録を行う

本体同梱の別紙「お客様登録のお願い」または、編集ソフト「BepopPC EX」起動時に表示される「お客様登録のお願い」画面で記載されている二次元コードをスマートフォン等で読み取って、お客様登録ログインページから画面に沿って新規登録を行ってください。登録が完了すると認証番号が発行されます。 ※二次元コードから登録を行うと品番、製造番号の入力の必要がなく便利です。

②編集ソフト「BepopPC EX」の「お客様登録のお願い」画面で「製造番号」と「認証番号」を入力する 製造番号の欄には登録するプリンタ本体の製造番号を、認証番号の欄には手順①で発行された認証番号をそ れぞれ入力し「確定」ボタンを押して認証を完了してください。認証番号を忘れてしまった場合は、登録完了の メール内、またはマイページの「登録商品の参照」で認証番号を確認することができます。
※認証番号は機械、登録者属性毎に異なります。機械使用者毎の登録をお願いします。

お客様登録のお願い(詳しい内容に関してはBepopPC EX操作マニュアルをご確認ください)		×
お客様登録をいただくと、様々なサービスが受けられます。 ・ご購入後1か月以内の登録で、修理代替様の書店 サービス ・Bepopの活用事例や新製品などのお役立ち情報提供 ・「BepopPC EX」最新版のダウンロード 詳しくはホームページをご確認ください。 お客様登録にはお使いのブリンタの「製造番号」が必要です。 製造番号を入力してください。 品番 11.90295 CM-200Ⅱ 製造番号 ↓ (半角入力) 再取得	表示された製造番号を確認のうえ、「お客様登録のお願い」用紙、 またはスマートフォンで下のQRコードを読み取り登録をお願いします。 QRコードから登録を行うと品番、製造番号の入力の必要がなく便利です。 製造番号が正しく入力さ れていないため、 QRコードを表示できませ ん ※ディスプレイの解像度によって正常に読み 取れない場合は下記URLから登録してください。 URL〉 <u>https://wis.max=ltd.co.jp/register/</u>	
自動取得が可能な機種ではPCとブリンタを接続し電源をONすると 「製造番号」を自動で上記に表示します。情報を更新する場合は「再取得」を 押してください。自動取得可能な機種については「BepopPC EX操作マニュアル」を ご確認ください。	お客様登録完了後に表示される認証番号を入力してください。 認証番号 (半角入力) [表示 上記入力が完了し「確定」を押すと次回以降はこの画面は表示されません。 確定 後で	

# お使いになる前に

# 同梱品をご確認ください

箱を開けて、下記のものがすべて揃っていることを確認してください。

① カッティングマシン本体



② ACコード







④ カッティングツール(1本)



⑥ スキージ







⑩ ソフトウェア使用許諾契約書









⑨ 取扱説明書(本書)











#### 【キーの主な機能】

電源キー :電源のON/OFFをするボタンです。

電源がONの時、緑色で点灯します。
 エラー状態の時、赤色で点灯または点滅します。
 (エラーの詳細についてはPC画面に表示されるステータスモニタの内容をご確認ください)

- **シート送りキー** : 押し続けている間、シートを送ります。
- **シート戻しキー** : 押し続けている間、シートを戻します。

# シートやカッティングツールの取扱い

# シートをセットする

CM-300IIにビーポップシートをセットする





#### よ願いく

- ☆カッティングツールを差し込むときは、押し込まないように注意してください。押し込んで装着すると刃先が出過ぎてしまい、 シートを傷つけたりカッティング不良を引き起こしたりします。また、カッティングツールの寿命を早めます。
- ☆カッティングツールは慎重に交換してください。誤って本体内部に入ってしまった場合は、最寄りの当社営業所またはマックスエン ジニアリングサービス㈱窓口へご相談ください。





カッティングツール (替え刃)の装着脱時は、必ず電源をOFFにしてください。 機械が不意に動作したときに、けがの原因になります。

カッティングツール (替え刃) 先端部は、けがをするおそれがありますので触らないでください。



#### くお願いく

- ☆ツールホルダをしめ込むときはスパナを使用しないでください。強くしめ込みすぎると破損する恐れがあります。 付属のスパナは本機専用ですので他の用途に使用しないでください。破損や変形の恐れがあります。他用途に使用した 場合の不具合には責任を負いません。
- ☆ツールホルダ先端部 (刃が出ている部分) は、絶対に回さないでください。正常にカットできなくなります。

# カット圧を調整する

刃先の圧力 (カット圧) を変えることで、切り込みの深さを調整します。工場出荷時は常温 (15℃~25℃) で標準 シートを使用したときに、適正なカット圧4付近にダイヤルを調整してあります。シートの種類、気温等により切れ すぎたり、切れなかったりしますのでご使用前に試し切りされることをお勧めします。

高耐候(屋外)シートをカットする場合は必ず別売の屋外シート用ツールホルダ(グレー)を使用してください。通 常シート用ツールホルダ(シロ)ではカット圧が調整しきれず、適正にカットできません。(切れすぎてしまいます。) 剥離紙に少し跡がつく程度が適正なカット圧です。



☆蛍光シートをカットする場合は、カット圧を標準シートより1目盛り程度大きくし調整してください。
 ☆高耐候(屋外)シートをカットする場合は、カット圧を標準シートより1目盛り程度小さくし調整してください。
 ☆カット圧が強いまま使用し続けるとカッティングツールの寿命を早めます。

MEMO

# オフセット値と高画質モードを設定する

#### カッタのオフセット設定

カッティング文字の角の部分がきれいにカット できない場合、オフセット値を変更します。 オフセット値は、0.150~0.600mmの範囲で 0.025mmずつの設定が可能です。

- 「BepopPC EX」入力画面で「ファイル」-「印 刷」を選びます。
- 2 印刷ダイアログ画面で、「プロパティ」をクリックします。
- 3 「出力設定」 「カッタのオフセット設定」 をクリックします。
- ▲ 設定値を変更し、[OK] をクリックします。

■適切なオフセット値を設定すると、右図のよう にカッティングされます。



■オフセット値を小さくすると、右図のように カッティング文字の角の部分が丸みを帯びる ようにカッティングされます。



MEMO

■オフセット値を大きくすると、カッティング文字の 角の 部分に飛び出しが出るようになります。



#### 高画質モード設定

刃先の消耗度合い、シートの種類、気温等に より、カット品質が荒くなる場合があります。 その場合には、高画質モードの「中速」「低 速」いずれかを選択し、カット速度を落とすこ とで改善されます。

- 「BepopPC EX」入力画面で「ファイル」-「印刷」を選びます。
- 2 印刷ダイアログ画面で、「プロパティ」をクリックします。
- 3 「出力設定」から高画質モードの「中速」、「低速」いずれかを選択します。

☆設定したオフセット値を次回以降の出力にも活かしたい場合は、 「コントロールパネル」 – 「プリンタ」 – 「CM-300 Ⅱ」を開いて 設定してください。

# コンピュータとの接続

本機はUSBポートを装備したコンピュータ及びLANポートを装備したコンピュータに接続できます。

## インターフェースケーブルを用意する



# インターフェースケーブルを接続する

コンピュータ側にBepopPC EX (入力ソフト)及びプリンタドライバが、すでにインストールされていることを確認してください。 インストールされていない場合や、LANケーブル使用時の本体のIPアドレス設定については、 P.15の『本体のIPアドレス設定』にしたがって設定を行なってください。

本体背面にあるコネクタと各インターフェースケーブルで接続します。



もつー方のインターフェースケーフルをコンピュータ側のコネクタとで接続します。 ※コンピュータへのインターフェースケーブル接続については、コンピュータの取扱説明書をお読 みください。



# ソフトウェアのインストール

# インストール前にお読みください

- 1. このソフトの著作権は、日本国マックス株式会社にあります。
- 2. このソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を無断で使用、複製することはできません。
- 3. このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
- 4. このソフトウェアの仕様、およびマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- 5. このマニュアルで作成するサンプルに表示されている団体名、人名は架空のもので実存する団体・個人とは 一切関係ありません。

Microsoft,Windows,は米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における登録商標です。 その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

#### このソフトを使用できるパソコンについて

以下の条件に適合したパソコンをお使いください。下記以外のパソコンでの動作は保証しかねます。

	●対応OS : Windows11 / 10 / 8.1 Windows Serverには対応していません。
動作条件	●クロックおよびメモリは、Microsoft社の各OS要件に準じたCPUおよびRAMを搭載し、 100MB以上のハードディスク空き容量のある「Designed for Windows」のロゴが表記 されているDOS/V機

#### インストールにあたっての注意点

本ソフト、及びプリンタドライバなどのインストールには、次の制約や注意事項があります。

#### 注意事項·制約事項

- ●インストールには「管理者」または「Administrators」グループのメンバーでのログオンが必要です。
- ●インストール後に再起動します。複数ユーザーでログオンしている場合は、他ユーザーがログオフしてから、管理者がインストールしてください。
- ●ネットワーク (社内LAN/WANなど) に接続してお使いのパソコンにインストールする場合はネットワーク管理者へご相談くだ さい。
- ●必ず、添付のCD-ROMで起動するインストーラを使って、インストール、またはアンインストールしてください。





ことを確認し、[次へ]をクリックします。



#### 9 [インストール]をクリックします。

BepopPC EX - InstallShield Wizard	second to be builded	X
インストール準備の完了		
インストールを開始する準備が堅いました。		
【インストール】 をクリックしてインストールを開始してくださ	Č()a	-
インコトール設定を確認すたは変更する場合は、D Lます。	戻る]をかったます。ウィザードを終了するには、	[40]26]259/97
Instal/Shield		
	( 戻る(日) - イルストール 、)	キャンセル

#### ┃ インストールを開始します。

29+197" 27-92	
hstal Shield Wizard は BepopPC EX をインストールしています	
インストール中 CX.XIA884F69B-E7DD-4960-AS66-E7GEXBCB2FBBI¥ESetup.dll	

|| 「今すぐプリンタドライバのインストールをする」が チェックされていることを確認し、[完了]をクリック します。



- |
  ク 「機種一覧」からインストールする機種を選択し、 [次へ]をクリックします。
  - ※USB接続でインストールする場合は、「次へ」をクリック する前にUSBケーブルでパソコンと本体を接続し、本体 の電源を入れてください。

Cho Ch	以下のリストからインストールする機種を運む D次へ(N) >]をクリックして下さい。	RLT.
	秋種一覧 MAX CPM-200 MAX CPM-1015H8 MAX CPM-1015H8 MAX CPM-101H MAX CPM-101H1 MAX CPM-100H1 MAX CPM-200Ⅲ	•
O	お風い: USB接点でインストールする場合は、下記 前に、USBケーブルを接続し、本(すの電源	「次へ」をクリックする を入れてください。

|} 〈USBケーブル接続で使用する場合〉〈LANケーブル 接続で使用する場合〉いずれかにしたがってインス トールを行ってください。



(降の手順で表示されるメッセージについて)
{以降の手順を進める中で次のようなメッセージが表示されますが、本製品は、当社規定の厳しい品質基準をクリアしていますので問題なくお使いいただけます。
<u>メッセージが表示されましたら [インストール] または [このドライバソフトウェアをインストールします] または [続行] を</u> クリックします。
€以下の手順説明ではこのメッセージは省略して説明しています。 €お使いの機種や使用環境によりメッセージの表示内容、表示順が異なる場合があります。
Windows11 / 10 / 8 1で表示されるメッセージ
Windows t=1);r/ ×
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか? 名称 MAX プリンター 発行元: Max Co.LTD.
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか? 名称: MAX プリンター 発行元: Max Co.,LTD. <sup>1</sup> "Max Co.,LTD." からのソフトウェアを常に信頼する(A) インストール(I) インストールしない(N)
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか? 名称: MAX プリンター 発行元: Max Co.LTD. 「Max Co.LTD. * がらのソフトウェアを第に信頼する(A) インストール(I) インストールになるデバイス ソフ 「ごがないたからのドライバー ソフトウェアのみをインストールしてください。安全にインストールできるデバイス ソフ トウェアを当時するの方法
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか? 全部 MAX プリンター 発行元: Max Co.,LTD. 「Max Co.,LTD.' からのソフトウェアを常に信頼する(A) インストール(I) インストールにない(N) 「 信頼する発行元からのドライバー ソフトウェアのみをインストールして (ださい・安全にインストールできるデバイス ソフ トゥェアを判断する方法
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか? 全部 MAX プリンター デ行元: Max Co.,LTD.* からのソフトウェアを常に信頼する(A) インストール(I) インストールない(N) ・ 「Max Co.,LTD.* からのソフトウェアを常に信頼する(A) インストール(I) インストールなるのデバイス ソフ 「雪積する発行元からのドライバー ソフトウェアのみをインストールして (ださい、安全にインストールできるデバイス ソフ トゥェアを判断する方法

時間か長かったり、USB接続の場合、本体を接続して電源を入れるまでの時間が長かったりした場合、インストールに失敗する ことがあります。この場合は、一度アンインストールしてから、再度インストールを行ってください。

#### 〈 USBケーブル接続で使用する場合 〉

USBケーブルにチェックし、 [次へ] ボタンをクリック します。

※USBケーブルは接続したままの状態です。







3 自動でドライバおよびポートモニタのインストールが 始まります。

※ (応答なし)と表示されることがありますが、そのままお待ちください。



- 4 「はい、直ちに再起動します。」をチェックし、[完了] をクリックします。
  - ※インストール開始時に終了していないアプリケーションソフトがある場合は[いいえ]をクリックし、アプリケーションを終了させた後パソコンを再起動してください。



#### 5 再起動します。

※再起動しないと「BepopPC EX」及び本体が正常に動作 しません。必ず再起動を行なってください。

#### 〈LANケーブル接続で使用する場合〉

LANケーブルにチェックし、[次へ] ボタンをクリック します。







- 3 自動でドライバおよびポートモニタのインストールが 始まります。
  - ※ (応答なし)と表示されることがありますが、そのままお待ちください。



- 4 パソコン側のポート名とIPアドレスを設定します。 ポート名とIPアドレスを入力し、[OK]をクリックします。
  - ※使用するIPアドレスについてはネットワーク管理者の方に お問い合わせください。
  - ※ここで入力するIPアドレスは、ご使用になるパソコンのIP アドレスの上位9桁(3桁区分3個目まで)とあわせる必要 があります。最後の3桁は他の接続機器と競合しない空き 番号を割り当てます。
  - ※複数の本体を使用する場合は、異なるポート名と、IPアドレスを設定します。

MAX CM-300 II TCP/IP Port	?	×
ボート名(P) "MAXTOP_" + [CM300Ⅱ]		
197FLZ(A)	]	
MAX o	ージョン情報	
OK +4721	通用	(A)

- 5 [はい、直ちに再起動します。] をチェックし、[完了] をクリックします。
  - ※インストール開始時に終了していないアプリケーションソフトがある場合は[いいえ]をクリックし、アプリケーションを終了させた後パソコンを再起動してください。

MAX CM-300川 のインストールが完了しました。
変更を有効にするには、コンピュークを再起動する必要がありま す。
<ul> <li>(④)はい、直ちに再起動します。(N)</li> </ul>
〇 いいえ、あとで再起動します。(L)
[完了]をクリックしてセットアップを終了します。
光了

#### 6 再起動します。

※再起動しないと「BepopPC EX」及び本体が正常に動作 しません。必ず再起動を行なってください。

7 プリンタ本体のIPアドレスの設定が必要です。 「本体のIPアドレス設定」にしたがって設定してくだ さい。

## 本体のIPアドレス設定

CM-300IIはLAN接続が可能です。 LANでお使いになる場合はIPアドレスの設定を行います。

#### LAN接続時の制約事項

CM-300IをLAN接続してお使いになる場合、パソコンへのインストール時にネットワーク管理者にご相談ください。

#### ■ネットワーク管理者の方へのお願い事項

CM-300IIはLANに接続してお使いいただけます。 以下にしたがってインストールしてください。

●本体のIPアドレスなどの工場出荷時の値は、 次の通りです。

設定項目	工場出荷時
IPアドレス	192.168.11.1
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1

※次のIPアドレスは設定できません。

- ① 0.0.0.0 (全て0)
- ② 255.255.255.255 (全て255)
- ③ 127.×××.×××.×××
- (ループバックアドレス群)④ ×××.×××.××.255
- ・ (サブネットブロードキャスト)

●本体の設定変更のしかたは「本体のIPアドレスを 設定する」を参照してください。



●インストール及び使用には「管理者」または 「Administrators」グループのメンバーでのログ インが必要です。

●インストール後に再起動します。複数ユーザーで ログインしている場合は、管理者のみとし、他ユー ザーはログオフしてからインストールしてください。 MEMO

●DHCPの自動取得、及びSNMPによる管理には対応 していません。

●USB接続でローカルプリンタとしてインストールした プリンタドライバは、インストーラを使って共存させた インストールをすることはできません。

#### 本体のIPアドレスを設定する

※本体のIPアドレス設定は、本体とパソコンを<u>USBケーブル</u>で接続して行います。 (USBプリンタドライバのインストールは必要ありません。)

- 添付のCD-ROMをパソコンにセットします。
- 2 [BepopPC EX]のセットアップメニューが表示されます。[IPアドレス設定]をクリックします。



3 本体のIPアドレス設定ツールが表示されます。 本体の電源を入れUSBケーブルで接続し、設定を 行う機種を選択してください。

本体IPアドレス設定ツール	×
本体の電源をオンして、USBケーブルで接続してください。 設定を行う機種を右から選択してください。 [CM-300I] 現在の設定	•
IP7۴レス:	取得
「IPアドレスの設定 IPアドレス: 192.168.11.1	登録
	終了

※画面にはIPアドレスの初期値が表示されます。 ※[取得]をクリックすると、現在接続されている機種のIP アドレスを確認することができます。

the second	
変変を行う機種を右から渡沢してくたきい。  CM-2000]	<u>.</u>
現在の設定	
IP7FLA: 192 188 111 2	
	取得
-	
P7ドレスの設定	
1977日ス: 192.168.11.1	
	97 <b>7</b>

4 IPアドレスを入力し [登録]をクリックします。次に [終了]をクリックすれば本体のIPアドレスの設定 は終了です。IPアドレスはプリンタドライバのインス トール時に設定したアドレスを入力してください。



※ [詳細設定] をチェックすると、サブネットマスク、デフォル トゲートウェイの変更が行えます。

現在の設定	1	CM-30	Π	•
197ドレス:	192, 168	111 2	-	
サブネットマスク	265.266.	285 0	-	职得
デフォルトゲートウェイ	192.169	Û . 1	_	
IP7ドレスの設定				
	192 168	1 . 18	Ē	
197ドレス:	- Townships			
ビアドレス: サブネットマスク:	255 255	255 0	-	谷林

以上で本体のIPアドレスの設定は終了です。

# まず使ってみましょう

# 電源を入れる

電源コードをAC電源コード差込部にしっかりと差し込みます。

- 🤈 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3 本体の電源をONにすると、緑色のランプが点灯 します。



# 文字を入力する

ここでは、パソコン用アプリケーションソフトBepopPC EXの基本的な操作の流れを説明しています。

BepopPC EXを起動します。

- 2 レイアウト作成画面が表示されます。
- 3 編集タブの「テキストボックス」をクリックしてから、 文字を描きたい範囲をドラッグします。 テキストボックスのダイヤログが開きます。





#### ▶お願い

- ☆電源コードの抜き差しは、必ず電源OFFの状態で行なって下さい。電源ONの状態で電源コードの抜き差しをすると、故障の 原因となります。
- ☆ "BepopPC EX" の詳しい使い方は、ヘルプ機能でご覧下さい。ヘルプは、BepopPC EXを起動後、設定タブの 「BepopPCEX マニュアル」ををクリックしてください。

4 文字を入力し、[OK] ボタンをクリックします。



# カッティングマシンに出力する

- 印刷タブの「単色印刷」をクリックします。
- 2 本機にシートをセットします。

- プリンタ 79/)9名: MAX CM-300 D プロパティーのラリンク進行。他 状態: オンライン 種類 MAX CM-300 B 場所: USB001 DON: 印刷する内容な)-\_\_\_\_ かトデータのみを出力します。 7: 分割範回(D) 部数 印刷部数公> 1 ÷ レコード範囲(R) ☞ 「印刷長さ」 自動調整 € 税益历10 C DE71-III ← 選携は小村(印刷欄に下の」の付けているシュートウ 印刷出力実行 图况
- 3 [印刷実行] ボタンをクリックすると、ステータスモニタが 表示され、カッティングを開始します。

🧏 МАХ СМ-300 Ⅱ ステータスモニタ	
トキュメント名 <u>名称未設定 *</u>	プリンタ本体
印刷長さ : 343mm カット後シート送り : あり	シート残量 
カッティング中です。 しばらくお待ちく ださい。	
現在の印刷 0/1 音D	
MAX®	



## シートの残量を確認する

CM-300IIのステータスモニタ上で、本体にセットされたシートの残量を確認することができます。 出力する長さに対しシートが足りるかどうかをあらかじめ確認したり、シートの補充や管理に活用でき便利です。 また、あらかじめ残量確認をせず出力を開始した場合でも、自動で残量を検知し、シートが足りない場合にはカッ ティング開始前に動作を停止します。

 パソコン画面右下の 
 愛 アイコンをダブルクリックし ステータスモニタを表示させます。



2 「シート残量取得」ボタンをクリックします。 シート送り動作を行い残量を取得します。



3 おおよそのシート残量が表示されます。





☆シートの残量は、残りメーター数とセットの状態により、15 ~ 30cm 程度実際の長さと異なっ て表示される場合があります。また、ロールから切り離したシートは正しく残量が表示されま せん。 ☆必ず CM-300 IIに対応した専用シートをご使用ください。

# カットした文字の処理

#### カス取り

文字のカットが終了したら、転写できるようにするため に次のような手順で作業を行います。

文字をカットしたら、文字に必要のない部分の取り除 き作業を行います。この作業は、シートを送り出し、 ロール状のシートから切り離してから行ってくださ い。

斜線部分を取り除きます。



※不要な部分の取り除き作業は、付属のピンセット や市販のカッターをお使いください。

#### 転 写

カットした内容のレイアウトのまま貼り付けられるよう に、アプリケーションシートに写し取ります。

アプリケーションシートを適当な大きさ(枠切りのサ イズより多少大きめ)に切ります。アプリケーション シートを台紙からはがし、カットした文字の上にしわ にならないように貼り付けます。



MEMO

2 アプリケーションシートの上から擦って文字を転写します。転写しづらいときは、裏に返してシートの台紙 側からこすってください。



3 アプリケーションシートを下にしてシートの台紙を 丸めながらはがし、文字をアプリケーションシートへ 転写します。



4 そのまま静かに、先ほどのアプリケーションシートの 台紙の上に乗せ、貼り合わせます。



☆カット面積の小さい文字の中の部分から取り除くと作業が行いやすいです。 ☆アプリケーションシートの台紙は再度使いますので、捨てないでください。

#### 文字の貼付け

貼り付けるときの注意点は、位置合わせ、気泡の混入、シートの伸び防止(一度伸びると元に戻らない)の3点です。 貼り付け方は文字の大小、面積・長さによって、ドライ方式とウェット方式を使い分けることをおすすめします。



# 中性洗剤水溶液 [ウェット方式(長さ50cm以上のとき)] スプレー器具 紙テープ アプリケーションシート アプリケーション 紙テープ ▲ 被着面と、アプリケーションシートの台紙をはがした シート 接着面に、中性洗剤水溶液をスプレーでまんべんなく吹き付け yoo

- 5 アプリケーションシートを紙テープに合わせ、位置を確認しま す。
- 6 スキージを中心から端に向かってこすり、中性洗剤水溶液を押 し出し、空気を抜きながら圧着してください。



アプリケーションシートを180度の角度で、ゆっくりと注意深く はがしてください。

#### 家庭用中性洗剤を4リットルの水にスプーン1~2杯を入れ、よ

- くかき混ぜて中性洗剤水溶液をつくります。
- 2 作った中性洗剤水溶液をスプレー器具に入れて ください。
- 3 台紙をつけたまま、貼り付ける場所に位置合わせを して紙テープで印をつけます。



ます。

# アンインストールの方法

# 「BepopPC EX」のアンインストール

アプリケーションソフトをアンインストールするには、次の手順で行なってください。

起動中のアプリケーションソフトやウィルススキャン ソフト等の常駐型ソフトをすべて終了します。

2 添付のCD-ROMをパソコンにセットします。 ユーザーアカウント制御画面では「続行」をクリック してください。

3 BepopPC EXのセットアップ表示メニューが表示 されます。[BepopPC EXのセットアップ]をクリック します。



#### ↓ [はい] をクリックします。

popPC EX - InstallShield	Wizard
璧択したアプリケーション、および	すべての機能を完全に削除しますか?

5 アンインストールを開始します。 BepopPC EX - InstallShield Wizard

Patra 7 27-97







※アンインストールをおこなうと、「MAX太角ゴシック体・ MAX太丸ゴシック体」の書体も削除されます。

# プリンタドライバのアンインストール

プリンタドライバのアンインストールを行なうときは、必ず下記手順で行なってください。

#### 【ご注意ください】

- ●パソコン起動後1度でもBepopで出力している場合は、プリンタドライバをアンインストールできないことが あります。パソコンを再起動してからこのアンインストールを行なってください。
- ●他の方法で行なうと、パソコン内に保存されているシステム情報などが削除されず、次回のインストールに影響 する場合があります。

添付のCD-ROMをパソコンにセットします。

BepopPC EXのセットアップメニューが表示されます。 [プリンタドライバのみのセットアップ]をクリックします。



3 [ドライバのアンインストール]をクリックします。



4 該当のプリンタを選択し [アンインストール] を クリックします。

b	以下のリストからアンインストールする特種を選択して、 (アンインストール)をクリックして下さい。 機種一覧	
	MAX.CM-300 II	6 3
0	対象プリンク名 M&X CM-300 II	
	·	

5 「はい、直ちに再起動します」をチェックし、[完了] を クリックします。



6 パソコンを再起動するとアンインストールは終了 です。

※アンインストール後は必ずパソコンを再起動してください。

# 情報サイト「Bepop-Fun」を利用する

Bepop 情報サイト *https://wis.max-ltd.co.jp/op/bepop-fun/* では、次のようなサービスを提供しています。

●最新シンボル・テンプレートのダウンロード●Bepop 使い方紹介

導入事例、用途のご紹介最新商品一覧のご紹介

※ご利用は無料です。一部ダウンロードサービスは会員登録をして頂くと利用ができます。 ※上記サイトの内容は予告なく変更することがあります。

## エラー表示と対処方法

CM-300IIは、エラー発生時、ステータスモニタ上にエラーの内容を表示します。 対処方法のボタンをクリックし、表示された方法にしたがって対応してください。

🥵 MAX CM-300 II ステータスモニタ	
[902] 通信エラーです。	ブリンタ本体 シート残量
【対処方法】ボタンを押して表示されるヘルブを 参考に対策を行ってください。	
MAX <sub>®</sub>	詳細情報       設定

#### 故障かなと思う前に

現象	確認してください	対処方法	参照
電源が入らない。	電源コードがコンセントにしっかり差 し込まれていますか。	電源コードをコンセントにしっかり差し込んでください。	P.17
	刃先にシートの切りカスが付着してい ませんか。	電源を切り、電源コードを抜いてから、刃先に付着した シートの切りカスを取り除いてください。	P.4
シートが切れない。	カット圧調節ダイヤルを確認してくだ さい。	刃先の圧力を調整するカット圧調整ダイヤルを1つずつ 大きな値にしてカットし、適切なカットができるよう調整 してください。	P.6
	刃先の摩耗が考えられます。 刃 (カッティングツール) の寿命は、 カット距離で約3,000mです。	電源を切り、電源コードを抜き、刃 (カッティングツール) の交換を行ってください。	P.4
刃 (カッティングツール) 交換直後から、 シートにキズをつけるようになった。	刃 (カッティングツール) の交換時に、 刃先をおしこみませんでしたか。	刃 (カッティングツール) の装着は、軽く差し込むだけで 十分です。電源を切り、電源コードを抜いて、再度セット し直してください。	P.4
カットした文字の角の部分が丸みを帯 びる。	刃先が消耗していませんか。または、 欠けていませんか。	電源を切り、電源コードを抜いて、新しい刃 (カッティン グツール) に交換してください。	P.4
	お使いのパソコンのOSは、対応OS に入っていますか。	  当社ホームページなどで対応OSを確認してください。	P.9
パソコンと接続してもカットできない。	本機の電源はONになっていますか。	本機の電源をONにしてください。 なお、本機の動作には同梱の専用ACアダプタが必要で す。	P.17
本体LEDランプが「緑」以外の色で点 灯または点滅している。	パソコンのステータスモニタ上に エラーが表示されていませんか。	対応方法をクリックし、表示された 方法にしたがって対応してください。	P.25

#### プリンタドライバのインストールに関するトラブル

- ■インストールしようとすると、「GRPSSUP.DLLが 不正です」と表示されてインストールできない
- 「プリンタドライバのインストールに失敗しました。」
   と表示され、インストールできない
- パソコンを再起動します。
- 2 P.24 「プリンタドライバのアンインストール」 に 従って、ドライバのアンインストールを行います。
- 3 パソコンを再起動します。
- 4 ウイルス対策ソフトが動作している場合、 終了させます。
- 5 P.10「『BepopPC EX』とプリンタドライバのインストール」に従って再度インストールを行います。

#### アンインストールもインストールもできない場合 (印刷ジョブが残っている場合)

- 「スタート」→「デバイスとプリンター」を表示し、該 当するプリンタのアイコンをダブルクリックします。
- 2 ドキュメントが残っていた場合は、「プリンタ」→ 「すべてのドキュメントを取り消し」を行います。
- 3 再度、アンインストールを行います。

#### アンインストールもインストールもできない場合 (印刷ジョブが残っていない場合)

- P.10 「『BepopPC EX』とプリンタドライバのインス トール」 に従って機種選択まで進みます。
- 2 ShiftキーとLキーを同時に押しながら、[次へ]を クリックします。



3 パラレルケーブルにチェックし、[次へ]をクリックして ください。



#### 4 [インストール]をクリックします。



5 「はい、直ちに再起動します。」をチェックし、[完了] をクリックしてパソコンを再起動します。



- 6 P.24 「プリンタドライバのアンインストール」に 従って、ドライバのアンインストールを行います。
- 7 パソコンを再起動します。
- 🞖 ウイルス対策ソフトが動作している場合、終了させます。
- 9 P.10 「『BepopPC EX』とプリンタドライバのインストール」に従って再度インストールを行います。

#### ステータスモニタが表示されず、印刷できない

ドライバのインストールは、正常に終了したが、印刷時 にステータスモニタ (インクの残量やプリンタの状態を 表示するウインドウ)が表示されない。また、タスクバー (通常は画面右下のアイコン)に標準プリンタのアイコン が表示されて、CMのアイコンが表示されない。



CM-200I/CM-300I

#### 原因

ステータスモニターが起動していないか、ドライバの インストール中で同時に行っているステータスモニタ のインストールに失敗してしまう為です。失敗の原因は ウイルススキャンソフトの動作等の影響が考えられま す。CDからのファイルのコピー自体は完了しています。

#### 対処方法

#### 症状の確認

「スタート」→「コントロールパネル」→(「システムと セキュリティ」)→「管理ツール」→「サービス」から、 サービスのウインドウを開きます。※()内は、コント ロールパネルがカテゴリ表示の場合

名前のところに

CM-200IIの場合

MAX CM-200II Option UI Manager

#### CM-300IIの場合

MAX CM-300II Option UI Manager

#### があるか確認します。

名前のない場合はこの症状に該当します。

※名前がある場合は、状態が開始になっているか確認します。 停止している場合は、右クリックで開始をクリックしてPCを 再起動してください。

and then the short					
9-EX(0-D/J)	サービス(ローカル)				
	項目を選択すると説明が表示されま	Sm '	波明	10.00	スタートアップ
	Τ.	Max CPM-108H E Option UT Mana		MP6	四動
		Max CPM-108H II Option UI Mana		秘密	田町
		Max CPM-100SH Option UI Manager		Mith	田動
		Alex CPM-100SH2 Option UI Mana		1416	1283
		Max CPM-200 Option UI Manager		MR18	High
		Amax CPM-200E Option UI Manager		50.0	田敷
		Q McAtee Framework サービス	McA	1618	印動
		C McAlee McShield	McA	製絵	日動
		McAfee Task Manager	McA	M16	田樹
		And McAfee Validation Trust Protection	Pro	Mitte	(Cash
		C Media Center Extender Service	Med		簡次33
		A Microsoft .NET Framework NGEN	Mor		無約
		Microsoft IME Dictionary Update		MIS	日動
		Alicrosoft (SCSL Initiator Service	20		∓£h
		CMicrosoft Software Shectow Copy	#U.,.		手動
		Multimedia Class Scheduler	37	MIS	(C 181)
		C. Net. Top Port Sharing Service	net		<b>第</b> 20
		21		_	

- 2 管理者権限 (アドミニストレーター権限) でログイン しているか確認します。
- 3 ウイルス対策ソフト (ウイルスバスターなど)が動作していないか確認します。動作しているときは、終了させます(停止では不十分です。必ず終了させます。)
- 4 手動でのステータスモニタのインストールを行います。 「スタート」→「ファイル名を指定して実行」を選択します。



上記のように名前の欄に(上記はCM-200Iの場合)

CM-200IIの場合:MC2002OS, -INSTALL



#### CM-300IIの場合:MC3002OS -INSTALL

と入力し、OKボタンをクリックすると ステータスモニタがインストールされます。

(注意 すべて半角文字で入力してください。 OSとハイフンの間は半角スペースです。)

※ここでエラー (ファイルがありません) が表示される場合 は、上記名前の欄の入力の誤りが考えられます。

#### 5 確認方法

表示したサービスの中に ] で確認した名前があるか 再度確認します。

**状態:開始** スタートアップの種類:自動 となっていれば、ステータスモニタのインストールが 完了です。(サービスのウインドウを開いたまま手動 インストールを行った場合は、表示の更新を行ってか ら確認してください。)

ここで表示が出ない場合は、再起動後、2、3を行い、 ドライバのアンインストールを行います。 再起動後、2、3を行い、通常のインストールを行い ます。

通常のインストールで失敗した場合は、4の手動インストールを行います。

5 完了後、再起動を行ってください。

# 商品仕様

商品名	CM-300II		
カッティング速度	軸方向:500mm/秒 最大(45度方向):700mm/秒		
最大出力範囲	275×3,000mm		
分解能	0.025mm/step		
インターフェイス	USB2.0 (Full Speed) LAN 10BASE-T/ 100BASE-TX		
使用環境	温度:10~35℃ 湿度:35~80%(ただし結露しないこと)		
電源	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	動作時 24W 待機時 7W		
外形寸法	W465×D215×H225mm		
質量 (本体のみ)	5.3kg		

※デザイン・仕様などについては、将来予告なしに変更することがあります。

#### 別売品

#### 【替刃】

商品名	品番	商品仕様
CM-100CC	IL99510	2本入

#### CM-200II/CM-300II専用 別売部品

#### 【屋外用ツールホルダ】

商品名	品番	商品仕様
屋外用ツールホルダ	IL80137	1個入

※サービスステーションで取り扱っております

#### ご不明な点は下記へお問合せください

### 情報サイト [Bepop-Fun] https://wis.max-ltd.co.jp/op/bepop-fun/

ご利用は無料ですが、お客様登録をお願いします。

## お客様相談ダイヤル:0120-510-200(±B·祝B·当社指定休Bを除<)

※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。 通話内容は対応品質向上のため録音させていただいております。

#### 本社・営業本部オフィスプロダクツ営業部

〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6

#### 支店・営業所

札幌、仙台、埼玉、東京、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡

#### 修理に関するお問合せは

マックスエンジニアリングサービス株式会社

東日本/東京サービスステーション 〒190-0022 東京都立川市錦町 5-17-19 TEL 042-548-5332(代)

西日本/大阪サービスステーション 〒553-0004 大阪府大阪市福島区玉川1-3-18 TEL 06-6444-2089(代)

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

#### 修理代替機貸出サービス

修理・メンテナンスでお客様の商品をお預かりしている期間中、ご希望のお客様に修理代替機を有償にてお貸し 出しするサービスです。修理期間中、仕事や作業でBepopをご利用になりたいお客様におすすめです。

●詳しくは下記URLよりホームページをご参照ください。 https://wis.max-ltd.co.jp/op/repair\_rental.html

#### 見積レス修理

お客様の修理品をお預かりするにあたり、よりスピーディーにお客様の修理対応を行う為に「見積レス修理」の ご承諾をお願いしております。「見積レス修理」は、お客様のご承諾の下、修理内容が「基準修理金額」以下の 場合に、見積提示をせず直ぐに修理対応を行うサービスです。

●詳しくは下記URLよりホームページをご参照ください。 https://wis.max-ltd.co.jp/op/repair\_estimate.html

#### 【保証書】

本書は、ご購入日から本書に定める保証期間内に故障が発生した場合に、本書記載内容で無償修理をお約束するものです。 弊社では、製造番号によりお客様の商品を管理しております。下記URLまたはQRコードより「お客様登録」をお願いいた します。

●スマートフォンから登録



#### ●インターネットにて登録 https://wis.max-ltd.co.jp/user\_regi/

お買い上げ商品のレシート・請求書などご購入店・ご購入日がわかる書類は、取扱説明書・保証書と一緒に大切に保管 してください。

#### 【保証規定】

<ul> <li>取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に、無償で修理をさせていたださます。なお、中古品や個人売買、オークションで購入いただいた商品は対象外となります。</li> <li>①・無償修理は、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼ください。</li> <li>②ご購入の販売店にご依頼にならない場合は、お近くのマックス㈱またはマックスエンジニアリングサービス㈱にご相談ください。(弊社ホームページをご参照ください)</li> <li>2 保証期間内でも次のような場合には有償となります。</li> <li>①・ご使用上の誤りおよび改造や平当な修理による故障および損傷</li> <li>②ご購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障および損傷</li> <li>③火災・地震・風水害・落雷その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電圧(電圧・周波数)などの不可抗力による故障および損傷</li> <li>③水保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類がご用意できない場合。また、保証書書類の字句を書を換えられた場合</li> <li>③排耗品、付用品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷</li> <li>③水保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類がご用意できない場合。また、保証書書類の字句を書を換えられた場合</li> <li>③排耗品、付用品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷</li> <li>③水保証利するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品)は、保証対象外とします。(ブラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます)</li> <li>④故障の品が、本商品以外に起因する場合。</li> <li>④ 体育のに解して、現実に伴う費用はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>④本商品の放降などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>④修理の際のお預かり、ご返却に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の放降などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>④修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス((ご帰属します。)</li> <li>④本商品の敷障れた認品の所有権は、マックス((ご帰属します。)</li> <li>④本商品の敷障ない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④本商品の敷障れた認品の所有権は、マックス((ご帰属します。)</li> <li>④本商品の敷障れた認品の所有権は、マックス((ご帰属します。)</li> <li>④本商品の敷障のがに際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>④本確認の状でのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>④本体理書書、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		
いただきます。たお、中古品や個人売買、オークションで購入いただいた商品は対象外となります。 ①無償修理は、ご購入の販売店にご依頼にたらない場合は、お近くのマックス㈱またはマックスエンジニアリングサービス㈱にご相談 ください。(弊社ホームページをご参照ください) 2 保証期間内でも次のような場合には有償となります。 ①ご使用上の誤りおよび改造や不当な修理による故障および損傷 ②ご購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障および損傷 ③と購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障および損傷 ④と購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障および損傷 ④本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類 がご用意できない場合。また、保証書・書類の字句を書き換えられた場合 ⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷 ①弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷 ③本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品) は、保証対象外とします。(ブラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます) ⑧ 故障の原因が、本商品以外に起因する場合 ⑧上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障 3 お客様のご負担となる費用 ①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く) ②本商品の故障などに伴うこ次的損害に対する保証はいたしません。 ②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。 ③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については 保証および修理の対象外とします。 ④本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については 保証および修理の対象外とします。 ④本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については 保証および修理の対象外とします。	1	取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に、無償で修理をさせて
<ul> <li>①無償修理は、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼ください。</li> <li>②ご購入の販売店にご依頼にならない場合は、お近くのマックス㈱またはマックスエンジニアリングサービス㈱にご相談 ください。(弊社ホームページをご参照ください)</li> <li>2 保証期間内でも次のような場合には有償となります。</li> <li>①ご使用上の誤りおよび改造や不当な修理による故障および損傷</li> <li>②ご購入後の移動,落下あるいは輸送などによる故障および損傷</li> <li>③火災・地震、風水害・落雷その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電圧(電圧・周波数)などの不可抗力による故障 および損傷</li> <li>④本保証書のご提示がない場合(コピー可)</li> <li>⑤本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類 がご用意できない場合。また、保証書・雪預の字句を書き換えられた場合</li> <li>③消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷</li> <li>③弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷</li> <li>③弊社が指定している消耗品もよびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷</li> <li>③本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品) は、保証対象外とします。(ブラテン・サーマルヘッド・カックユニット等が含まれます)</li> <li>④ 故障の原因が、本商品以外に起因する場合</li> <li>⑩ 上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う芝用はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品の勤権に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については 保証および修理の対象外とします。</li> <li>④ 年間におび修理の対象外とします。</li> <li>④ 本商品の動体に影響のに気機に伴う費用はお客様のた負担となります。</li> <li>④ 本商品の動体に影響のたり損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については 保証および修理の対象外とします。</li> <li>④本原語よれど修理の対象外とします。</li> <li>④本商品の動なに認して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合が あります。</li> <li>③本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>④本保証書は、再発行いたしませんので大切に保恒してください。</li> </ul>		いただきます。なお、中古品や個人売買、オークションで購入いただいた商品は対象外となります。
<ul> <li>②ご購入の販売店にご依頼にならない場合は、お近くのマックス㈱またはマックスエンジニアリングサービス㈱にご相談 ください。(弊社ホームページをご参照ください)</li> <li>2 保証期間内でも次のような場合には有償となります。</li> <li>①ご使用上の誤りおよび改造や不当な修理による故障および損傷</li> <li>②ご購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障および損傷</li> <li>③火災・地震風水害・落雷その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電圧(電圧・周波数)などの不可抗力による故障 および損傷</li> <li>④本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類 がご用意できない場合。また、保証書 書類の字句を書き換えられた場合</li> <li>⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷</li> <li>②弊社が指定している消耗品はなびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷</li> <li>③本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品) は、保証対象外とします。(ブラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます)</li> <li>⑧故障の原因が、本商品以外に起因する場合</li> <li>⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の政障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については 保証および修理の対応に除して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合が あります。</li> <li>③本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>③本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>③本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		①無償修理は、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼ください。
ください。(弊社ホームページをご参照ください) 2 保証期間内でも次のような場合には有償となります。 ①ご使用上の誤りおよび改造や不当な修理による故障および損傷 ②ご購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障および損傷 ③火災・地震・風水害・落雷その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電圧(電圧・周波数)などの不可抗力による故障 および損傷 ③水保証書のご提示がない場合(コピー可) ③本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類 がご用意できない場合。また、保証書書類の字句を書き換えられた場合 ⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷 ①弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷 ③弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷 ⑧本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品) は、保証対象外とします。(プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます) ⑧故障の原因が、本商品以外に起因する場合 ⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障 3 お客様のご負担となる費用 ①修理の際の防預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。 4 その他 ①本商品の勤節などに伴う之次的損害に対する保証はいたしません。 ②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。 ③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。 ③本原証局人の情にたいてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan. ⑥本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan. ⑥本保証書は、用発行いたしませんので大切に保管してください。		②ご購入の販売店にご依頼にならない場合は、お近くのマックス㈱またはマックスエンジニアリングサービス㈱にご相談
<ul> <li>2 保証期間内でも次のような場合には有償となります。</li> <li>①ご使用上の誤りおよび改造や不当な修理による故障および損傷</li> <li>②ご購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障および損傷</li> <li>③火災・地震・風水害・落雷その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電圧(電圧・周波数)などの不可抗力による故障 および損傷</li> <li>④本保証書のご提示がない場合(コピー可)</li> <li>⑤本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類 がご用意でさない場合。また、保証書・書類の字句を書き換えられた場合</li> <li>⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷</li> <li>⑦弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷</li> <li>⑥本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品) は、保証対象外とします。(プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます)</li> <li>⑧故障の原因が、本商品以外に起因する場合</li> <li>⑧上記以外で弊社の貫に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②体理の際に取り外にお品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の域に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については 保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合が あります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		ください。(弊社ホームページをご参照ください)
<ul> <li>①ご使用上の誤りおよび改造や不当な修理による故障および損傷</li> <li>②ご購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障および損傷</li> <li>③火災・地震・風水害・落雷その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電圧(電圧・周波数)などの不可抗力による故障および損傷</li> <li>④本保証書のご提示がない場合(コピー可)</li> <li>⑤本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類がご用意できない場合。また、保証書 書類の字句を書き換えられた場合</li> <li>⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷</li> <li>③弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷</li> <li>⑥本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでの機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品)は、保証対象外とします。(ブラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます)</li> <li>⑧故障の原因が、本商品以外に起因する場合</li> <li>⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない物観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、同発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>	2	保証期間内でも次のような場合には有償となります。
<ul> <li>②ご購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障および損傷</li> <li>③火災・地震風水害、落雷その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電圧(電圧・周波数)などの不可抗力による故障および損傷</li> <li>④本保証書のご提示がない場合(コピー可)</li> <li>⑤本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類かご用意できない場合。また、保証書・書類の字句を書き換えられた場合</li> <li>⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷</li> <li>①弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷</li> <li>⑧本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品)は、保証対象外とします。(ブラテン・サーマルヘッドカッタユニット等が含まれます)</li> <li>⑨故障の原因が、本商品以外に起因する場合</li> <li>⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証書は、日本国内におしてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		①ご使用上の誤りおよび改造や不当な修理による故障および損傷
<ul> <li>③火災・地震・風水害・落雷その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電圧(電圧・周波数)などの不可抗力による故障および損傷</li> <li>④本保証書のご提示がない場合(コピー可)</li> <li>⑤本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類がご用意できない場合。また、保証書書類の字句を書き換えられた場合</li> <li>⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷</li> <li>⑦弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷</li> <li>⑥本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品)は、保証対象外とします。(プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます)</li> <li>⑨故障の原因が、本商品以外に起因する場合</li> <li>⑩上記以外で弊社の貴に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>④本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>④保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		②ご購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障および損傷
および損傷 ④本保証書のご提示がない場合(コピー可) ⑤本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類 かご用意できない場合。また、保証書・書類の字句を書き換えられた場合 ⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷 ⑦弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷 ⑧本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品) は、保証対象外とします。(プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます) ⑨故障の原因が、本商品以外に起因する場合 ⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障 3 お客様のご負担となる費用 ①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く) ②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。 4 その他 ①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。 ②体商品の助障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。 ③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については 保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合が あります。 ③本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan. ④本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。		③火災・地震・風水害・落雷その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電圧(電圧・周波数)などの不可抗力による故障
<ul> <li>④本保証書のご提示がない場合(コピー可)</li> <li>⑤本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類がご用意できない場合。また、保証書・書類の字句を書き換えられた場合</li> <li>⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷</li> <li>⑦弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷</li> <li>⑧本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品)は、保証対象外とします。(プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます)</li> <li>⑨故障の原因が、本商品以外に起因する場合</li> <li>⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		および損傷
<ul> <li>⑥本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート、請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類がご用意できない場合。また、保証書・書類の字句を書き換えられた場合</li> <li>⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷</li> <li>⑦弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷</li> <li>⑧本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品)は、保証対象外とします。(プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます)</li> <li>⑨故障の原因が、本商品以外に起因する場合</li> <li>⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		④本保証書のご提示がない場合(コピー可)
がご用意できない場合。また、保証書・書類の字句を書き換えられた場合 ⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷 ⑦弊社が指定している消耗品およびオプション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷 ⑧本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品) は、保証対象外とします。(プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます) ⑧故障の原因が、本商品以外に起因する場合 ⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障 3 お客様のご負担となる費用 ①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く) ②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。 4 その他 ①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。 ②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。 ③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については 保証および修理の対象外とします。 ④保証および修理の対象にに際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合が あります。 ⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan. ⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。		⑤本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、ご購入日がわかる書類
<ul> <li>⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷</li> <li>⑦弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷</li> <li>⑧本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品)は、保証対象外とします。(プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます)</li> <li>⑨故障の原因が、本商品以外に起因する場合</li> <li>⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		がご用意できない場合。また、保証書・書類の字句を書き換えられた場合
<ul> <li>①弊社が指定している消耗品およびオブション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷</li> <li>⑧本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品)は、保証対象外とします。(プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます)</li> <li>⑨故障の原因が、本商品以外に起因する場合</li> <li>⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		⑥消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷
<ul> <li>⑧本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品) は、保証対象外とします。(プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます)</li> <li>⑨故障の原因が、本商品以外に起因する場合</li> <li>⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス(株)に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		⑦弊社が指定している消耗品およびオプション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷
は、保証対象外とします。(プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます) ③故障の原因が、本商品以外に起因する場合 ④上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障 3 お客様のご負担となる費用 ①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く) ②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。 4 その他 ①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。 ②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。 ③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。 ④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。 ⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan. ⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。		⑧本商品本体を利用するために必要な消耗品(使用することでその機能を失う、あるいは消費されてなくなってしまう物品)
<ul> <li>⑨故障の原因が、本商品以外に起因する場合</li> <li>⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		は、保証対象外とします。(プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます)
<ul> <li>⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障</li> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		⑨故障の原因が、本商品以外に起因する場合
<ul> <li>3 お客様のご負担となる費用</li> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		⑩上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障
<ul> <li>①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)</li> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>	З	お客様のご負担となる費用
<ul> <li>②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。</li> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		①修理の際のお預かり、ご返却に伴う送料はお客様のご負担となります。(代替機貸出サービスご利用時を除く)
<ul> <li>4 その他</li> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		②本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。
<ul> <li>①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。</li> <li>②修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>	4	
<ul> <li>②休理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。</li> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>	·	①本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。
<ul> <li>③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに限りません)については 保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合が あります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		○「「「「「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」」「「」」」」
<ul> <li>保証および修理の対象外とします。</li> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		③本商品の動作に影響のない外観上の不良(経年劣化や日焼けによる変色・混色を含むがこれに限りません)については
<ul> <li>④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合があります。</li> <li>⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</li> <li>⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。</li> </ul>		保証および修理の対象外とします。
<ul> <li>         あります。         <ul> <li>             ⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.             </li> <li>             ⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。             </li> </ul> </li> </ul>		④保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させていただく場合が
⑤本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan. ⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。		の状態ので、「シュッシュ」が、「シュージャン」、「ショージャン」、「シュージャン」、「シュージャン」
⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。		の本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
		⑥本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
	_	

保証期間 ご購入日 1 年 2 0 年 月 日 (ご購入日から) 品番/商品名 ご購入店 品番 IL90296 商品名 CM-300II 電話番号( )

## マックス株式会社 オフィスプロダクツ営業部

東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL: 03-3669-8108
 ホームページアドレス: https://www.max-ltd.co.jp/op/
 お客様相談ダイヤル: 0120-510-200 (±日、祝日、当社指定休日を除く)
 「ナンバーディスプレイ」を利用しています。
 通話内容はサービス向上のため録音させていただいております。