

住宅用火災警報器 KK-DS22-10V / KK-DH22-10V ~寿命・交換に関するお知らせ~



日頃は、弊社商品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

現在お使いいただいております住宅用火災警報器『KK-DS22-10V/KK-DH22-10V』は、機器本体・電池ともに 10年寿命となっており、間もなく交換時期を迎えようとしております。

つきましては、改めまして電池切れの際の対応のお知らせと交換用住警器のご案内をさせていただきます。 是非、この機会にお早めの交換をご検討いただけますようお願い申し上げます。 敬具

記

【機器交換目安】 2017年12月~ ※ 電池切れに関わらず設置後10年が交換の目安です。

【お使いいただいている機種】

商品名	KK-DS22-10V	KK-DH22-10V
仕様	煙式・音声警報式	熱式・音声警報式
画像	The same of the sa	The same of the sa
発売日	2007年12月3日	2007年12月3日

*電池切れになると「音声」と「光」で お知らせする仕様となっております。



音声警報 … 約1分間隔で「ピ」と鳴る 警報灯 … 警報音にあわせ1回点滅 また約30分間に1回「ピ、電池切れです」

【電池切れの際の対応】

※すみやかに新しい警報器と交換してください。(電池のみの交換はできません)

警報音を止めたい場合



警報停止ボタンを押してください。 約24時間のみ音声警報が停止します。 (※停止中は警報灯が約10秒間隔で1回点滅) 約24時間後に再度警報音が鳴ります。

警報音・警報灯ともに止めたい場合

〈本体側〉

商品名: KK-DS27-10/KK-DH27-10

警報器本体を左に回し、天井から 取り外してください。

次に本体と電池が繋がっている コネクタを本体側から外してください。

※火災を検知しない状態になりますので、

早めに交換用住警器をご用意ください。

電池切れ前のご用意をお奨めいたします。

【交換用火災警報器ご購入・お問い合わせ先】

フリーダイヤル 0120-631-722

マックス株式会社公式通販サイト



