

ご使用方法やお手入れの方法

■ インクリボンの交換方法

<https://youtu.be/0seQAqfu6rQ>

MAX マックス株式会社
マックスタイムレコーダのインクリボン
ER-IR100 ER-IR101 ER-IR102
の交換方法



■ 打刻位置がずれる場合の対処方法

<https://youtu.be/27DTmXER290>

タイムレコーダの打刻位置が
ずれる場合の対処方法



■ 時計の合わせ方

<https://youtu.be/pRII6A9fMkw>

タイムレコーダの
時計の合わせ方



ER-110SUシリーズ、ER-80SUシリーズ、ER-60SUシリーズ、ER-110SSシリーズ、ER-80SSシリーズ、ER-60SSシリーズ 共通



■ 日付変更時刻の設定方法

<https://youtu.be/Rkuk41ZzT6U>

タイムレコーダの
日付変更時刻の設定方法



ER-110SUシリーズ、ER-80SUシリーズ、ER-60SUシリーズ、ER-110SSシリーズ、ER-80SSシリーズ、ER-60SSシリーズ 共通



■ 使用カードの設定方法

<https://youtu.be/hkjcFfRRci4>

タイムレコーダの
使用カードの設定方法



ER-110SUシリーズ、ER-80SUシリーズ、ER-60SU 共通



■ 締日の設定方法

https://youtu.be/LwSp_Ba9nrs

タイムレコーダの
締日の設定方法



ER-110SUシリーズ、ER-80SUシリーズ、ER-60SUシリーズ、ER-110SSシリーズ、ER-80SSシリーズ、ER-60SSシリーズ 共通



■ 徹夜ボタンの使用方法

https://youtu.be/OT_x9g1byr0



■ 電波受信ユニットの使用法

<https://youtu.be/8GroWxHyDt8>


電波受信ユニットの
使用方法



ER-110SUW/USBの初期設定手順

■ ER -110SUW/USBの初期設定手順

<https://youtu.be/ALHNasCjmJ0>



楽々勤怠のインストールに関するサポート

■ 楽々勤怠のインストール手順【Windows11】

<https://youtu.be/di-KEW8eeXQ>




■ 楽々勤怠のデータをPCからPCへ移行する方法

<https://youtu.be/P6mGu-T6FKA>



■ ソフトウェアダウンロードページに進めない場合の対処方法

https://youtu.be/bsMJ6vWVQ_o



■ 「～は一般的にインストールされていません」と表示される場合の対処方法

https://youtu.be/J_mpmWSMbns

