


# LETATWIN TUBE



## HOW TO

|  |   |
|--|---|
| マックス 新サイズドラムチューブ Φ2.5、Φ2.7、Φ3.4 のご使用方法について                       | 2 |
| Basic settings for new `Drum Roll L2` type tube Φ2.5、Φ2.7、Φ3.4   | 3 |
| MAX 新尺寸 L2 套管系列 Φ2.5、Φ2.7、Φ3.4 使用方法 (简体字)                        | 4 |
| MAX 新尺寸 L2 套管系列 Φ2.5、Φ2.7、Φ3.4 使用方法 (繁体字)                        | 5 |
| `드럼 롤 L2` 타입 튜브의 기본 설정 Φ2.5、Φ2.7、Φ3.4                            | 6 |
| Φ2.5、Φ2.7、Φ3.4 L2 الإعدادات الأساسية لأنبوب نوع الطبل            | 7 |
| การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับหลอดแบบใหม่ 'Drum Roll L2' Φ2.5、Φ2.7、Φ3.4 | 8 |


## マックス 新サイズドラムチューブ Φ2.5、Φ2.7、Φ3.4 のご使用方法について

### ■ LM-550W/LM-500W/LM-500 をご使用のお客様

#### ①Φ2.5、Φ2.7 を使用する場合

印刷物選択から「一般チューブ 2.5mm」を選択してご使用ください。

※文字の下が欠ける場合は「オプション」→「各種設定」→  
「上下印字位置」から印字位置を調整してご使用ください。



#### ②Φ3.4 を使用する場合

印刷物選択から「一般チューブ 3.2mm 又は 3.6mm」を選択してご使用ください。



### ■ LM-390T/LM-390TW/LM-340T/LM-340TW をご使用のお客様

#### ①Φ2.5、Φ2.7 を使用する場合

印刷物選択から「一般チューブ 2.5mm」を選択してご使用下さい。

※文字の下が欠ける場合は「オプション」→「オプション設定」→  
「上下印字位置」から印字位置を調整してご使用ください。



#### ②Φ3.4 を使用する場合

印刷物選択から「一般チューブ 3.2mm 又は 3.6mm」を選択してご使用ください。




### ■ LM-380TPC/LM-380T/LM-330T をご使用のお客様

#### ①Φ2.5、Φ2.7 を使用する場合

印刷物選択から「一般チューブ 2.5mm」を選択してご使用ください。

※文字の下が欠ける場合は「オプション」→「オプション設定」→  
「上下印字位置」から印字位置を調整してご使用ください。



#### ②Φ3.4 を使用する場合

印刷物選択から「一般チューブ 3.2mm 又は 3.6mm」を選択してご使用ください。



## Basic settings for new `Drum Roll L2` type tube $\Phi$ 2.5、 $\Phi$ 2.7、 $\Phi$ 3.4

### ■ For LM-550A/PC and LM-550E users.

①How to change settings and size  $\Phi$ 2.5、 $\Phi$ 2.7 tube.

Please open 「PRINTED MATERIAL」 and choose 「Generic tube 2.5mm」 .

※If the bottom of the character does not print well, Please adjust printing position in 「OPTION」→「ADVANCED SETTINGS」→「POSITION OF PRINTING LINE」.



②How to change settings and size  $\Phi$ 3.4 tube.

Please open 「PRINTED MATERIAL」 and choose 「Generic tube 3.2mm or 3.6mm」.

.




### ■ For LM-390A ,LM-380E/EZ users.

①How to change settings and size  $\Phi$ 2.5、 $\Phi$ 2.7 tube.


Please open 「PRINTED MATERIAL」 and choose 「Generic tube 2.5mm」.

※If the bottom of the character does not print well, Please adjust printing position in 「OPTION」→「ADVANCED SETTINGS」→「POSITION OF PRINTING LINE」.



②How to use for  $\Phi$ 3.4 size.

Please open 「PRINTED MATERIAL」 and choose 「Generic tube 3.2mm or 3.6mm」.



## MAX 新尺寸 L2 套管系列 $\Phi 2.5$ 、 $\Phi 2.7$ 、 $\Phi 3.4$ 使用方法


### ■使用 LM-550A/PC , LM-550E 的用户

#### ① $\Phi 2.5$ 、 $\Phi 2.7$ 的使用方法

请在 打印对象 中选择「一般套管 2.5mm」。


※如果文字下部印刷不全，请在「选用设定」→「各种设定」→

「上下印字位置」中调整一下打印位置。



#### ② $\Phi 3.4$ 的使用方法。

请在 打印对象 中选择「一般套管 3.2mm 或 3.6mm」。




### ■使用 LM-390A,LM-380E/EZ 的用户

#### ① $\Phi 2.5$ 、 $\Phi 2.7$ 的使用方法。

请在 打印对象 中选择「一般套管 2.5mm」。


※如果文字下部印刷不全，请在「选用设定」→「各种设定」→

「上下印字位置」中调整一下打印位置。



#### ② $\Phi 3.4$ 的使用方法。

请在 打印对象 中选择「一般套管 3.2mm 或者 3.6mm」。



## MAX 新尺寸 L2 套管系列 $\Phi$ 2.5, $\Phi$ 2.7, $\Phi$ 3.4 使用方法

### ■ 使用 LM-550A / PC, LM-550E 的用戶

#### ① $\Phi$ 2.5、 $\Phi$ 2.7 的使用方法

請在 打印對象 中選擇「一般套管 2.5mm」。

※如果文字下部印刷不全，請在「選擇設置」→「各種設置」→「上下打印位置」中調整一下打印位置。

【選擇印刷物】  
一般套管  
尺寸 = 2.5 mm  
保持現在的設定

#### ② $\Phi$ 3.4 的使用方法。

請在 打印對象 中選擇「一般套管 3.2mm 或 3.6mm」。

【選擇印刷物】  
一般套管  
尺寸 = 3.2 mm  
保持現在的設定

### ■ 使用 LM-390A, LM-380E/EZ 的用戶

#### ① $\Phi$ 2.5、 $\Phi$ 2.7 的使用方法

請在 打印對象 中選擇「一般套管 2.5mm」。

※如果文字下部印刷不全，請在「選擇設置」→「各種設置」→「上下打印位置」中調整一下打印位置。

【選擇印刷物】  
一般套管  
尺寸 = 2.5 mm

#### ② $\Phi$ 3.4 的使用方法。

請在 打印對象 中選擇「一般套管 3.2mm 或 3.6mm」。

【選擇印刷物】  
一般套管  
尺寸 = 3.2 mm

# ‘드럼 롤 L2’ 타입 튜브의 기본 설정 Φ2.5 、 Φ2.7 、 Φ3.4

## ■ LM-550A / PC 및 LM-550E 사용자의 경우.

①설정 및 크기 변경 방법 Φ2.5 、 Φ2.7 튜브.

「인쇄물 선택」을 열어 선택해주세요

「일반튜브 2.5mm」.

※캐릭터의 밑면이 제대로 인쇄되지 않으면,  
「보조기능키를누른다」→「보조기능」→「프린팅라인」에서  
인쇄 위치를 조정하십시오.

[인쇄물 선택]

**일반튜브**  
사이즈 = 2. 5mm

②설정 및 크기 변경 방법 Φ3.4 튜브

「인쇄물 선택」을 열어 선택해주세요.

「일반튜브 3.2mm 또는 3.6mm」.

[인쇄물 선택]

**일반튜브**  
사이즈 = 3. 2mm

## ■ LM-390A ,LM-380E/EZ 사용자의 경우.

①설정 및 크기 변경 방법 Φ2.5 、 Φ2.7 튜브.

「인쇄물 선택」을 열어 선택해주세요

「일반튜브 2.5mm」.

※캐릭터의 밑면이 제대로 인쇄되지 않으면,  
「보조기능키를누른다」→「보조기능」→「프린팅라인」에서  
인쇄 위치를 조정하십시오.

[인쇄물 선택]

**일반튜브**  
사이즈 = 2. 5mm

②설정 및 크기 변경 방법 Φ3.4 튜브

「인쇄물 선택」을 열어 선택해주세요.

「일반튜브 3.2mm 또는 3.6mm」.

[인쇄물 선택]

**일반튜브**  
사이즈 = 3. 2mm

## الإعدادات الأساسية لأنبوب نوع الطبل L2 $\Phi 2.5$ ، $\Phi 2.7$ ، $\Phi 3.4$

■ LM-550A/PC و LM-550E المستخدمين




- ① أنبوبو كيفية تغيير الإعدادات  $\Phi 2.5$  ،  $\Phi 2.7$  حجم ارجوك افتح [PRINTED MATERIAL] اختار و [Generic tube 2.5mm] .  
 ※ إذا كان الجزء السفلي من الحرف لا يطبع بشكل جيد يرجى ضبط وضع الطباعة في

[OPTION] ← [ADVANCED SETTINGS] ← [POSITION OF PRINTING LINE]




- ② أنبوبو كيفية تغيير الإعدادات  $\Phi 3.4$  حجم ارجوك افتح [PRINTED MATERIAL] اختار و [Generic tube 3.2mm or 3.6mm].



■ LM-390A و LM-380E/EZ المستخدمين

- ① أنبوبو كيفية تغيير الإعدادات  $\Phi 2.5$  ،  $\Phi 2.7$  حجم ارجوك افتح [PRINTED MATERIAL] اختار و [Generic tube 2.5mm] .  
 ※ إذا كان الجزء السفلي من الحرف لا يطبع بشكل جيد يرجى ضبط وضع الطباعة في

[OPTION] ← [ADVANCED SETTINGS] ← [POSITION OF PRINTING LINE]



- ② أنبوبو كيفية تغيير الإعدادات  $\Phi 3.4$  حجم ارجوك افتح [PRINTED MATERIAL] اختار و [Generic tube 3.2mm or 3.6mm].

## การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับหลอดแบบใหม่ 'Drum Roll L2' $\Phi$ 2.5、 $\Phi$ 2.7、 $\Phi$ 3.4

### ■ สำหรับ LM-550A / PC และ LM-550E ผู้ใช้


①วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าและขนาด $\Phi$ 2.5、 $\Phi$ 2.7 หลอด

กรุณาเปิด「PRINTED MATERIAL」และเลือก

「Generic tube 2.5mm」.

※หากตัวอักษรด้านล่างพิมพ์ไม่ดีโปรดปรับตำแหน่งการพิมพ์ใน

「OPTION」→「ADVANCED SETTINGS」→「POSITION OF PRINTING LINE」.




[PRINTED MATERIAL]  
MATERIAL=  
GENERIC TUBE  
SIZE=2.5  
NO CHANGES

② วิธีการเปลี่ยนค่าและขนาด $\Phi$ 3.4หลอด

กรุณาเปิด「PRINTED MATERIAL」และเลือก

「Generic tube 3.2mm or 3.6mm」.



[PRINTED MATERIAL]  
MATERIAL=  
GENERIC TUBE  
SIZE=3.2  
NO CHANGES

### ■ สำหรับ LM-390A ,LM-380E / EZ ผู้ใช้

①วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าและขนาด $\Phi$ 2.5、 $\Phi$ 2.7 หลอด


กรุณาเปิด「PRINTED MATERIAL」และเลือก

「Generic tube 2.5mm」.

※หากตัวอักษรด้านล่างพิมพ์ไม่ดี

โปรดปรับตำแหน่งการพิมพ์ใน

「OPTION」→「ADVANCED SETTINGS」→「POSITION OF PRINTING LINE」.




[PRINTED MATERIAL]  
MATERIAL=  
GENERIC TUBE  
SIZE=2.5  
NO CHANGES

② วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าและขนาด  $\Phi$ 3.4 หลอด

กรุณาเปิด「PRINTED MATERIAL」และเลือก

「Generic tube 3.2mm or 3.6mm」.



[PRINTED MATERIAL]  
MATERIAL=  
GENERIC TUBE  
SIZE=3.2  
NO CHANGES