作成日

2023, 8, 21

1. 一般仕様

1-1 適 用 範 囲:この仕様書は貴社に納入する浴室暖房換気乾燥機について適用します。

1-2 形 式 名:BRS-C101HR-CX2 1-3 定 格 電 圧:AC100V(50/60Hz)

1-4 運 転 機 能:①暖房[入浴前] ②暖房[入浴中] ③乾燥[強] ④乾燥[弱] ⑤乾燥[かぜ] ⑥涼風[強] ⑦涼風[弱]

⑧換気[標準] ⑨換気 [クリーン] ⑩衣類クリーン ⑪24時間換気 ⑫24時間換気一時停止

1-5 ファン:シロッコファン

1-6 ファンモーター: DCブラシレスモータ

1-7 設 置 方 式:浴室天井埋込型

1-8 排 気 接 続 口:適合ダクト呼び径φ100mm

1-9 開 口 寸 法:285mm×410mm 高さ171mm以上

1-10 質 量:5.0 kg(フロントパネルを含む)

1-11 使用温湿度範囲:-10℃~40℃

1-12 温風吹出温度:+95℃以下

1-13 換 気 方 式:浴室の1室換気

2. 運転仕様 (50/60Hz)

運転モード	消費電力(W)	循環メイン風量 (m³/h)	循環サイド風量 (m³/h)	換気風量 (m³/h)	騒音値 (dB(A))
暖房[入浴前]	1250	160	15	_	45
暖房[入浴中]	1140	115	7	_	37
乾燥[強]	1190	125	60	別紙、P-Q 曲線参照	48
乾燥[弱]	1130	115	50	別紙、P-Q 曲線参照	44
乾燥[かぜ]	ヒーター0FF 時:21 ヒーター0N 時:1190	125	60	別紙、P-Q 曲線参照	48
涼風[強]	21	125	60	別紙、P-Q 曲線参照	48
涼風[弱]	12	100	50	別紙、P-Q 曲線参照	42
換気[標準]	7	_	_	別紙、P-Q 曲線参照	33
換気[クリーン]	17	65	45	別紙、P-Q 曲線参照	45
衣類クリーン	32	205	20	_	50
24 時間換気(60 ㎡/h)	5	_	_	別紙、P-Q 曲線参照	30

騒音値 JEM1386 準拠

3. プラズマクラスター仕様(50/60Hz 共通)

3-1 イオン発生器:シャープ株式会社製プラズマクラスターイオンユニット 高濃度プラズマクラスター25000

4. 安全装置

4-1 温 度 過 昇 防 止 : ヒーター温度制御・・・・・サーミスタ 50℃OFF (45℃復帰) ※暖房[入浴中]以外のモード

45℃OFF(43℃復帰) ※暖房[入浴中]

60℃機器停止→エラー表示

サーマルプロテクタ 110℃OFF (70℃復帰)

ヒーター・・・・・・・自己制御温度 260℃ (キュリー点) 温度ヒューズ 93℃OFF

電源端子台・・・・・・・温度ヒューズ 102℃OFF 4-2 過 電 流 防 止:電源1次側・・・・・・電流ヒューズ 20AOFF

 ヒーター・・・・・・・・・電流ヒューズ
 30AOFF(ヒーター内蔵)

電源回路1次側・・・・・・・電流ヒューズ 2.5AOFF

4-3 雷 サ ー ジ 防 止:電源回路・・・・・・バリスタ及びアレスタによる保護

5. リモコン仕様

5-1 定 格 電 圧: DC5V(本体より供給)

5-2 回 路:16ビットマイコンより電源基板の16ビットマイコンへ運転指令を通信

5-3 タイマー表示: 7 L E D 点灯表示 バー表示方式

5-4 タイマー設定: 切タイマー 0.5・1・2・3・4・6・8 時間 7ステップ

※24 時間換気設定時、暖房、衣類クリーンは最大設定1時間

入タイマー 0.5・1・2・3・4・6・8 時間後 7ステップ

5-5 タイマーメモリ: 各モード毎、個別に記憶

切タイマーメモリ初期値:暖房[入浴前、入浴中]、衣類クリーン1時間

: 乾燥[かぜ] 6時間

: その他のモード 3 時間(24 時間換気を除く)

24 時間換気一時停止復帰タイマーメモリ1時間(固定)

5-6 モ ー ド 表 示:LED点灯表示 緑色(暖房[入浴前]、暖房[入浴中]、乾燥[強]、乾燥[弱]、乾燥[かぜ]、涼風[強]、

涼風 [弱]、換気 [標準]、換気 [クリーン]、衣類クリーン、24時間換気)

青色(プラズマクラスター)

LED点滅表示 緑色 (24時間換気一時停止)


5-7 エ ラ ー 表 示:ランプ点滅表示 モード表示LED点滅表示

5-8 入力操作キー:9キー 暖房、乾燥、涼風、換気、24時間換気、衣類クリーン、△、タイマー切替、停止


5-9 通 信 コ ー ド:5m、3芯PVCケーブル


5-10 外 形 寸 法:縦120mm×横116mm×厚11.7mm (取付露出部)


5-11 質 量:110g



作成日 2023.8.18










リモコンは3通りの取付け方法ができます。

- ① スイッチボックスを使用する場合。 ① 市販のはさみ金具を使用する場合。 ② 壁へ直接取付ける場合。







型式	BRS-C101HR-CX2		
PROD.MARK			
名称	リモコン外形図		
DWG. NAME	7 6 = 7 71712		
作成日	2023.8.18		
DWG. DATE	2023.0.10		