



高圧用

マックス スーパーエア・ホースドラム
プレミアムやわすべりほーす用 HHD-RT シリーズ
(HHD-RT56・HHD-RT5030S1・HHD-RT6030S1)


常圧用

マックス ホースドラム
プレミアムやわすべりほーす用 LHD-RT シリーズ
(LHD-RT78・LHD-RT7030S1)

取扱説明書

このたびはマックスホースドラムをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

各部の名称



安全作業のために

警告 この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

警告 【安全作業のために】

マックススーパーエア・ホースドラムは、使用圧力3.0MPa(約30kgf/cm²)未満の高圧エア用の専用ホースドラムです。マックスホースドラムは、使用圧力1.0MPa(約10kgf/cm²)未満の常圧エア用の専用ホースドラムです。指定以外の用途、使用法は重大な事故につながるおそれがあります。使用前に必ずこの取扱説明書を読み、この取扱説明の記載事項を厳守してください。

- ①高圧エアホースの切断・加工は絶対にしない。
②高圧ホース金具は絶対に分解しない。
③常圧エアホースを修理する際は、必ず常圧エアホース専用のエアチャック・エアプラグを使用する。
④ひび割れ、変色、穴あき発生時は絶対に使用しない。
⑤使用中、移動時にエアホースを強く引っ張らない。
⑥必ず最高使用圧力以下で使用する。
⑦エア工具以外の用途には絶対に使用しない。
⑧エアホース内に圧縮空気が入った状態で、エアコンプレッサ側のエアチャック部に接続しない。
⑨本体を持ち上げる時、移動する時は必ずグリップを握る。回転台付近は絶対に触れない。
⑩本体フレーム底部や回転台を握ったり持って移動したりすると、本体フレームや回転台が回転し、手や指を挟むおそれがあります。
⑪異常を感じたら絶対に使用しない。

仕様



Table with 6 columns: 商品名, 寸法, 質量, ホース長さ, ホース内径×外径, 補助ホース, 最高使用圧力, ホース接続用エアチャック. It compares High Pressure and Normal Pressure models.

●使用方法

【ホースドラム】

ハンドル：ハンドル取っ手部（黒樹脂部）を外側に起こすことで固定され、ホース巻き取り時のハンドルになります。ホース巻き取り終了後は、ハンドル取っ手部（黒樹脂部）を巻き取り用ドラム側に倒して収納します。

回転台：回転台によりドラムが360度回るので作業効率上がり、快適な作業が行えます。



【エアホース】（HHD-RT5030S1・HHD-RT6030S1・LHD-RT7030S1）


本エアホースには、使用中の安全のためロック機構が装備されています。

<エアチャックの接続方法：ロック方法>

エアプラグに、エアホースのエアチャックをカチッと音がするまで押し入れ、スリーブ部を「LOCK」方向（左方向）へ止まるところまで回すとロックします。


⚠ 警告

使用前にスリーブ部を下へ押し下げて、エアチャックが外れないことを確認してください。



<エアチャックの接続解除方法：ロック解除方法>

エアチャック下部を押さえながら、スリーブ部「OPEN」方向（右方向）へ止まるところまで回すとロックが解除されます。スリーブ部を下へ押し下げてエアチャックからエアプラグを外してください。



●ホースの取り付け方法（HHD-RT56・LHD-RT78）





ホースの接続・再接続の際に参照してください。

⚠ 警告

- 高圧用HHD-RT56には、マックス スーパーエア・エアホース（高圧用エアホース）を使用してください。
- 常圧用LHD-RT78には、マックス エアホース（常圧用エアホース）を使用してください。
- エアホースの取り付けが完了したら、エアもれがないか、エアホースとドラムが完全に接続されているかを確認してください。

<取り付け方法>

- ①ドラムのホースゲートにエアホース（エアプラグ）を通します。
※エアチャックがホースゲート外側になるようにエアプラグをホースゲートに通してください。
- ②ドラム中心部のホース接続用エアチャックに、エアホースのエアプラグをカチッと音がするまで押し入れます。
- ③ドラム中心部のホース押え金具のねじとナットを緩め、金具を外します。
- ④ドラム内でエアホースを折り曲げないように、余裕をもってホース押え金具でホースを固定します。固定したらねじとナットを締めてください。



ホースが折り曲がらないように余裕をもって取り付けてください。



●性能を維持するために

- ①定期的な点検する
本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行なってください。
- ②本機を大切に扱う
落としたり、ぶつけたり、叩いたり、鋭利なものや高温なものに触れたりすると、変形・亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落としたり、ぶつけたり、叩いたり、鋭利なもの、高温なものに触れさせないでください。
- ③使用後は水抜きをする
使用後、専用エアホース内に水が溜まった時は、専用エアプラグ側を下に向け、水抜きを行なってください。
※異常のある場合は、そのまま使用しないで、お買い求めの販売店、又はマックスエンジニアリングサービス㈱へ点検・修理に出してください。

●マックスお客様ご相談ダイヤル

0120-228-358
[ナンバーディスプレイ]を利用していただけます。

マックス株式会社

4101902
181012-00/00