

マックス ホッチキス **HD - 3D** の取扱いについて

特長

マックスHD - 3D型は、PPC用紙75枚を美しく完全に綴じられ、耐久力は日本工業規格をはるかに上回る優れた性能をもっています。

針は6mm・10mmの針足長さのもの2種類をご使用できます。

針はスライダを引くだけで一度に100本装てんできます。

綴り奥行きは、60mmまで自由に調節できます。

針が一本一本確実に出て、詰ることがありません。

色あざやかで美しいスタイル、使いやすさも抜群です。

使用針

HD - 3Dには、マックス針 3 - 1M・3M・ 3 - 10mmをご使用ください。

USE ONLY MAX STAPLES 3 - 1M・3M・ 3 - 10mm

使用針及び綴り能力


マックス 3-1M・3M

能力：PPC用紙（30枚）



マックス 3 - 10mm

能力：PPC用紙（75枚）



ご注意

矢印の部分に時々注油してください。（図 参照）

万一針が詰った場合は、スライダを後方に引きフレームの中にある針を取り出してください。ドライバーかペンチをベースとマガジンの間に入れハンドルを押し下げてください。

簡単にとれます。（図 参照：図では「消しゴム」とありますがドライバー等固い物が向きます。）

針を入れたままで、空綴じしますと針詰りを起こし、故障の原因になりますので避けてください。

本機には、指定されたマックス針以外をご使用になりますと機械の故障、針詰りの原因になりますので絶対に避けてください。

