

マックス充電式剪定はさみ

MAX<sup>®</sup>

# ザクリオ PA-SJ30A-BCK

梨・梅・柿・ぶどうなどの  
果樹の剪定作業に...

ザクザク切れる、

# 匠の切れ味！

手はさみによる切断時の衝撃、  
長時間作業の手首・腕の疲れを軽減！  
誰でもカンタン。作業効率をアップします！



マックス独自！  
※当社調べ

PAT.P

**「両刃可動」**採用により、  
**ハイパワーと端麗な切り口を実現！**

最大30mmまで切断可能。はさみとノコギリとの使い分け作業も〈ザクリオ〉なら1台でOK！

〈コントロールボックス+電池パック〉

**超軽量リチウムイオン電池、1,300g！**

急速充電機能搭載、44分で満充電完了。

**日本人の手に合った握りやすいグリップ！**

人間工学に基づいて設計された、バランスの良い形状。

**高い安全性を実現する機能！**

- ダブルトリガ方式
- トリガ連動方式
- スタンバイモード
- オートパワーオフ機能

※機能の詳細につきましては、裏面をご参照ください。





# サクリオ 誰でもカンタン! 果樹の剪定作業が楽に、効率アップ!

## PA-SJ30A-BCK



### PAT.P 「両刃可動」採用により、ハイパワーとキレイな切り口!

マックスで徹底研究された刃の形状。独自の「両刃可動」により最大30mmまで切断可能。今まではさみとノコギリを使い分けていた作業も「サクリオ」なら1台でOK! また、徹底研究した刃の形状により、際切りが可能。一直線できれいな切り口になります。手はさみのような切断時の衝撃が少なく、手首・腕の疲れも軽減。



### 超軽量リチウムイオン電池!

コントロールボックスと電池パックあわせて1,300gという超軽量化を実現! 電池ホルダは、リュック式に背負っても、腰にベルトのみでも使用可能。



### 日本人の手に合った握りやすいグリップ!

人間工学に基づいて設計されたバランスの良い形状です。日本人の手に合わせたグリップは長時間作業による手首の痛み、腕の疲れを軽減。女性の方でも、剪定作業が楽に続けられます。

### 急速充電機能付きリチウムイオン電池を搭載

超軽量電池でもフル充電で約6,000回切断可能。付属の急速充電器使用で昼食の間でも充電可能です。(1日の平均切断回数) (44分でフル充電。30分で90%充電。) また、電池が消耗した時は、電池のみで買い替えができます。

### 充実の安全機能

#### 安心のダブルトリガ方式

ダブルトリガ方式採用で使用時にはスイッチレバーを押していないと、トリガは引けません。



#### 手はさみのような使い心地。トリガ連動式

指の動きと連動して刃が動くので、狭い隙間も細い枝も手はさみのようにスムーズに作業できます。引ききれないと刃は完全にとじません。

#### スタンバイモード

使用しない状態が5分続くとトリガを引いても動かなくなります。(スイッチレバーの長押しで復帰)

#### オートパワーオフ機能

使用しない状態が60分続くとトリガを引いても動かなくなります。(電源スイッチをオンオフし、スイッチレバーの長押しで復帰)



### ■マックス 充電式剪定はさみ

商品名	PA-SJ30A-BCK
商品品番	PA90007
JANコード	4902870 755751
サイズ	L336×H122×W49mm
質量	880g
電池パック	25.2V 3Ah リチウムイオン電池
充電時間	満充電 44分、90%充電 30分
1充電当たり切断可能回数	約6,000回 ※作業条件によって異なります。
付属品	JP-L925(電池パック)1個、JC-928(急速充電器)1台、コントロールボックス1台、接続ケーブル1本、電池ホルダ1個、ホルスタ1個、アームバンド1個、砥石1個、六角レンチ1個、スパナ1個、保護メガネ1個、グリスチューブ1個、取扱説明書1冊、保証書1枚、キャリングケース1個
希望小売価格(税込み)	¥220,000(税込み¥231,000)

### 買い替え用電池

マックス リチウムイオン電池パック JP-L925  
希望小売価格 ¥29,000(税込み¥30,450)  
JANコード/4902870 728069



※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。  
※詳しくは下記フリーダイヤルへお問い合わせください。

マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358  
月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)9:00～18:00

ホームページアドレス

<http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

### 注意

掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱説明表記に従って正しくお使いください。



JQA-EMO482



### マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8120(代)  
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本  
静岡・名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡・鹿児島

お問い合わせ・お求めは……