


HD-10 DFL 分解手順

※本機は分解可能となっております。下記手順に従って作業してください。
(分解すると元には戻りません)

廃棄時のプラスチックカバーと金属ボディの分離方法
(針がない事を確認後、手袋を着用して作業して下さい)



本体をさかさまにし、図の2箇所のプラスチックカバーと金属ボディの隙間にマイナスドライバーを入れ、矢印の方向に下げるとはずれます。



POWERFLAT
パワーフラット

⚠ 注意

- 分別作業をする前に必ず本体内部の全ての針を取り除いてください。けがの原因になります。
- 分別作業をする際は必ず手袋を着用してください。けがの原因になります。
- お子さまには作業をさせないでください。けがの原因になります。